Geschirrspüler Electrolux Heizt nicht oder ist ohne Funktion (AEG, Privileg, Lloyds, Zanker,...)

Nach dem Tausch der Elektronik ist Maschine ohne Funktion

Der Stecker auf der Elektronik ist verkehrt eingesteckt worden! Die Rastnase bzw. Kerbe des Steckers lässt vermuten, das er richtig sitzt – das ist aber nicht der Fall! Drehen Sie den Stecker herum!



Gerät heizt nicht

Mit einer sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist eine kalte Lötstelle am Heizrelais auf der Elektronik. Ziehen Sie bitte zunächst den Stecker aus der Steckdose. Entfernen Sie dann bitte die Bedienblende und dann rasten Sie die Stecker an der Elektronik heraus. Klipsen Sie die Elektronik heraus und öffnen Sie diese.



Rasten Sie bitte jetzt die rechte Platine (siehe Bild) heraus und betrachten Sie das Heizrelais von der Unterseite.



Es hat durchaus einen Grund, dass die Lötstelle so aussieht! Aufgrund eines defekten Kontakt am Heizrelais werden die Anschlüsse zu heiß und das Relais lötet sich dadurch aus. Damit die Reparatur auch von Dauer ist, muss das Relais erneuert werden. Führen Sie diese Reparatur nur dann durch, wenn sie das löten richtig beherrschen! Der Hersteller empfiehlt an dieser Stelle das erneuern der gesamten Elektronik.
Das **Relais (derzeit ca. 1,-€)** gibt es z.B. bei Reichelt (www.reichelt.de) mit der **Best.Nr.: „Fin36.11 12V“**

Bei dem einlöten des neuen Relais vorher das Lötauge gut mit einem Glasfaserstift reinigen und die Kontakte umbiegen (besserer Halt).

Suchbegriffe für Suchmaschinen und Gerätetypen

Privileg 6200 (Quelle)

Mod.:	6200x
Produkt-Nr.:	786700-5 oder 896466-01 oder 896466-02 oder 786700-01 oder 786700-02 oder 896466-03
Privileg-Nr.:	10703 oder 10755 oder 10753
Typ.:	911D91-1T
PNC:	911915068/01
Steuerung	EDW1100
Bitron Code:	30410113
Electrolux Code:	111142270
SW:	C0905F18
Numero di programme:	152773051

Privileg 6350 IW (Quelle)

Modell:	6350 IW
Produkt-Nr.:	979492-01 oder 864156-01 oder 189751-01
PNC	911926015 oder 911926016 oder 911926017
Privileg Nr	10575 oder 10576 oder 10577
Steuerung	EDW1500

Privileg 5710i (Quelle)

Modell:	5710i
Produkt-Nr.:	512239-01 oder 512239-02 oder 538736-01 oder 538736-02 oder 590661-01 oder 590661-02
PNC	911926012 oder 91192601201 oder 911926013 oder 91192601301 oder 911926014 oder 91192601401
Privileg Nr	10543 oder 10716 oder 10542 oder 10715 oder 10544 oder 10717
Steuerung	EDW1500

Zanker GS64012

Modell	GS64012
PNC:	911915087
Produkt-Nr.:	307/920.000 oder 850/125.000

Neckermann Lloyds 44ES

Modell	44ES
Typ	911D91-17
Art.Nr.	350/202-05
Service Nr.	50350
Gerätenummer:	350-202-05-50350
Steuerung:	EDW1100 H-R-L
Bitron:	EE227
Bitron Code:	30410112
Electrolux Code:	111142210

Produktgruppen:

911788xxx
911848xxx
911798xxx
911645xxx
911888xxx
911945xxx
911898xxx
911975xxx
911615xxx
911625xxx
911915xxx
911925xxx
911616xxx
911646xxx
911626xxx
911946xxx
911916xxx
911976xxx
911926xxx
911635xxx
911985xxx
911935xxx
911636xxx
911986xxx
911936xxx

Steuerungen:

EDW1000
EDW1001
EDW1003
EDW1100
EDW1500
EDW1503