

※ **T.sonic 610 韌體更新程式僅支援 Windows® XP & 2000**，

請您在更新韌體前，將 T.sonic610 內的資料先行備份※

韌體更新操作流程說明：

步驟 1、請確認您具有系統管理者權限，並將下載的程式解壓縮並安裝至作業系統上。

步驟 2、按 Reset 鍵 2 秒（請勿先插入 USB 埠中）。




步驟 3、請執行 Transcend T.sonic 610 firmware update v3.3 程式，其位於開始->工具列->程式集-> Transcend T.sonic 610 firmware update v3.3。



步驟 4、請點選語言選項，並按「下一步」按鈕繼續。




步驟 5、請確認您要繼續韌體更新的動作，並按「繼續」按鈕進行更新。(此更新步驟將會刪除 T.sonic 內所有資料，請在按下「繼續」按鈕前確認您已備份資料)





步驟 6、請按壓“Play”鍵並將 T.sonic 610 插入 USB 埠 中直到出現步驟 9 “Transcend T.sonic 610 Firmware Update” 的畫面後才可放開。




步驟 7、出現尋找新增硬體精靈畫面，請勾選 自動安裝軟體 選項，並按「下一步」按鈕，接著系統會自動完成新增硬體，最後請按「完成」按鈕關閉。





步驟 8、完成硬體的新增，若是未完成新增動作，請重新按下 **Reset** 鍵 2 秒，再依之前步驟重新進行。

步驟 9、出現「Transcend T.sonic 610 Firmware Update 3.3」更新畫面之後，即可開始更新您的 T.sonic 610，請勾選「格式化資料區」選項，點選「開始」按鈕即可進行韌體更新。



步驟 10、當您看到顯示**完成**的訊息，即表示您的韌體更新成功，請按「關閉」按鈕結束此程式。

