




ИНСТРУКЦИЯ ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Введение

Меры безопасности	4
Меры безопасности при обслуживании	5
Спецификация	6
Основные части холодильника	7
Инструкция по перенавешиванию дверей	8-9
Демонтаж	10
Дверь	10
Дверной выключатель	10
Лампа холодильной камеры	10
Вентилятор и двигатели вентилятора	10
Контроль разморозки	11
Нагреватель	11
Демонтаж дисплея	11
Установка частей	12
Компрессор	12
Стартовое устройство PTC	12
OLP (Защита от перезагрузки)	12
Принципиальная схема	14
Диагностика неисправностей	15
Компрессор и электрических компоненты	15
PTC и OLP	16
Другие виды неисправностей	17
Диагностический чат	18
Холодильный цикл	19
Описание функций дисплея и платы управления	22-48
Изображение холодильника по частям и список запчастей	48-75
Приложение к инструкции по сервисному обслуживанию холодильников	76

Перед тем, как приступить к ремонту холодильника, ознакомьтесь с данной инструкцией.

1. Убедитесь в отсутствии электрических утечек.
2. Приступая к ремонту холодильника, предварительно отключите его от питающей сети.
3. При работе с включенным холодильником не забывайте надеть резиновые перчатки, для предотвращения удара электрическим током.
4. При использовании различного вида устройств (приборов), не забывайте контролировать напряжение, ток и ёмкость.
5. Во избежание обморожения, избегайте касания металлических частей в морозильной камере влажными руками.
6. Избегайте попадания воды на электрические элементы.
7. При сервисном обслуживании морозильной камеры будьте осторожны - не ударьтесь головой о дверь холодильной камеры.
8. При наклоне холодильника предварительно удалите из него все стеклянные полки, а так же другие выдвижные части.
9. При работе с испарителем холодильника, не забывайте надевать х/б перчатки, чтобы предотвратить порез об его острые кромки.
10. Разборку холодильника производите в специализированных сервисных центрах, чтобы избежать загрязнения окружающей среды газом, находящимся внутри цикла холодильника.
11. При выпуске газа из цикла оденьте очки или маску для защиты глаз.
12. Все работы, связанные с элементами цикла проводить в хорошо вентилируемом помещении.
При работе с газом R600a избегать открытого пламени или нагретых предметов (не курить).

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ R600a.

- Газ без цвета и запаха.
- Является легковоспламеняющимся. Температура воспламенения (взрыва) 494 Град. С.
- Взрывоопасен при концентрации 1.8% - 8.4% от объема.

ОСОБЕННОСТИ ХОЛОДИЛЬНИКА, РАБОТАЮЩЕГО НА R600a.

- Заправка 60% хладагентом R600a эквивалентна заправке 100% хладагентом R134a.
- Замена компрессора, использующего R600a происходит в 1,7 раза дольше, чем R134a.
- Годен любой тип Фильтра (ХН-5, 7, 9).
- Испаритель или другая деталь цикла, которая варится на стыках, скрыта в пене. (Если не скрыта внутри, то все электрические компоненты должны быть проверены тестером утечек в соответствии со стандартом IEC.
- Компрессор должен иметь маркировку R600a.
- Только сотрудник Сервис центра должен иметь доступ к системе.

ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

- Должно быть хорошо вентилируемым.
- Должно быть объемом 20 куб. м или больше.
- Помещение, в котором не курят.
- Не должно быть факторов воспламенения.

ИНСТРУМЕНТЫ.


- Баллон с хладагентом максимальной массой НЕТТО 300 г.
- Манометр.
- Вакуумная помпа производительностью 600 л/мин.
- Локринговый инструмент
- Быстросменная муфта.
- Шланги: 5 м. — 1 шт.; 1 м. — 3 шт. Локринги.
- Портативный определитель утечки, определяющий утечку 3 гр/год или более быструю утечку.
- Баллон Азота (для теста утечки).

ПРОВЕРЬТЕ ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ.

- Хладагент
- Проверить марку хладагента на маркировочной пластине баллона компрессора после съема задней крышки компрессорного отделения.
- При работе с хладагентом R600a не паять, и не применять источники тепла.


ЗАПРАВКА.

До перезавправки хладагента можете выполнить тест в соответствии с главой 5 (Поиск неисправностей). Когда дефекты обнаружены, Вы можете выпустить остаток хладагента R600a во внешнюю среду. Для выпуска хладагента сломайте край трубки рукой или труборезом как показано на Рис.1. Подождите 30 мин пока давление выровняется. Затем, проверьте давление проколом Фильтра-осушителя щипцами для прокалывания. Если хладагент не полностью вышел, подождать 30 мин. до следующей операции ремонта.





Установить сервисную трубку, с клапаном шрёдера, используя локринг, как показано на Рис. 2. Затем подсоедините клапан шрёдера к насосу, подключенному к выпускной трубе, ведущей в окружающую среду. Во время выпуска оставшегося хладагента повторите цикл 3 раза, каждый цикл состоит из последовательности: 3 минуты работы насоса, выключение насоса, 30 сек. работы компрессора. После завершения выпуска хладагента отремонтировать все неисправные части и заменить фильтр.

Вы можете использовать Локринги для подсоединения или замены любой части охлаждающего цикла без огня и сварки. Затем подсоединить клапан Шрёдера к насосу при помощи переходника. И подсоедините к вакуумной станции, Рис. 3.



Включите насос, откачивайте воздух пока низкое давление не достигнет отметки Вакуум, давление Вакуума 0. Абсолютное давление 1 Атм. или 760 мм ртутного столба. Рекомендуется вакуумировать 30 мин. Зарядить N2 (азот) газ для проверки утечки из паяных частей и мест соединения при помощи Локрингов. Если утечки обнаружены, то устраните их и повторите процесс вакуумации.



После завершения вакуумации наполните систему хладагентом R600a настолько, насколько указано на этикетке холодильника (например 75 Гр.) Количество хладагента R600a должно быть измерено с точностью +/- 2 грамма на электронных весах, Рис. 4. Если Вы используете многотрубное соединение с баллоном R600aи вакуумным насосом одновременно, то убедитесь, что клапан насоса закрыт, Рис. 5.

Присоедините заправочный шланг, тот что подсоединен к баллону R600a, к клапану Шрёдера, установленному на сервисную трубку. Следите что бы был не полностью открыт дроссельный клапан, иначе это может создать опасность разрушения компрессора. Затем понемногу заправляйте компрессор хладагентом R600a посредством открытой заправочной станции и закрытия-открытия дроссельного клапана, по 5 грамм за один раз. Используйте на заправочных шлангах клапан Шрёдера для предотвращения обратного оттока хладагента. Закройте крышку клапана Шрёдера, на компрессоре, после заправки хладагента R600a. После того как Вы закончили заправку хладагентом R600a произведите проверку на утечку, используя портативный течеискатель или мыльную воду.

Произведите проверку частей низкого давления (всасывания), в компрессоре - во включённом состоянии, и частей высокого давления - производите во включённом состоянии. Если утечки обнаружены, то сделайте все шаги, начиная с выпуска хладагента R600a и ремонта мест течи. После проверки течи контролируйте рабочую температуру каждой из частей цикла. Проверьте руками температуру конденсатора и корпуса в области трубки, предназначенной для предотвращения обледенения двери, контактирующей с уплотнителем двери, горячие ли они. Убедитесь, что холод равномерно распределен по поверхности испарителя.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Холодильник No: GA-B429/439/489**CA

ПРЕДМЕТ	СПЕЦИФИКАЦИЯ
Размеры (мм)	595(W)X644(D)X1800(H) 595(W)X685(D)X1900(H) 595(W)X685(D)X2000(H)
Масса нетто (кг)	74,5/80/84
Система охлаждения	Вентилятор
Управление температурой	Кнопка на внутренней панели управления
Система разморозки	Полностью автоматическая
Отделка двери	Обработанный металл или металл покрытый винилом
Внешний корпус	Листовой металл с лакокрасочным покрытием
Внутренний корпус	Пластик ABS
Изоляция	Полиуретановая пена
Устройство размораживания	Электрический нагреватель
Хладагент	R600a (62g)
Масло	FREO L S10 (220 cc)
Компрессор	Термистор для пуска компрессора
Испаритель	Изогнутая трубка
Конденсатор	Проволочно-т рубный
Холодильное отделение	Прозрачные Полки (4E A or 3EA) Magic Crisper (1EA) Ящик для овощей (1EA)
Дверная корзина	Полка для бутылок (1EA) Лоток для яиц (1EA) Корзина (3E A or 2EA) Корзина для 2л. бутылок (1EA)
Морозильное отделение	Выдвижной ящик (3EA) Форма для льда (1EA)* Решетчатая полка (2EA) Ящик для льда (2EA)

2. Холодильник No: GA-B429/439/489**QA

ПРЕДМЕТ	СПЕЦИФИКАЦИЯ
Размеры (мм)	595(W)X644(D)X1800(H) 595(W)X685(D)X1900(H) 595(W)X685(D)X2000(H)
Масса нетто (кг)	74,5/82/86
Система охлаждения	Вентилятор
Управление температурой	Кнопка внешнего дисплея
Система разморозки	Полностью автоматическая
Отделка двери	Обработанный металл или металл покрытый винилом
Внешний корпус	Листовой металл с лакокрасочным покрытием
Внутренний корпус	ABS
Изоляция	Полиуретановая пена
Устройство размораживания	Электрический нагреватель
Хладагент	R600a (62g)
Масло	FREO L S10 (220 cc)
Компрессор	Термистор для пуска компрессора
Испаритель	Изогнутая трубка
Конденсатор	Проволочно-трубный
Холодильное отделение	Прозрачные Полки (4EA or 3EA) Magic Crisper (1EA) Ящик для овощей (1EA)
Дверная корзина	Прозрачные Полки (4EA or 3EA) Magic Crisper (1EA) Ящик для овощей (1EA) Зона свежести (1EA)** Полка для вина (1EA)
Морозильное отделение	Полка для бутылок (1EA) Подставка для яиц (1EA) Корзина (3EA or 2EA) Корзина для 2л. бутылок (1EA) Полка для молочных продуктов (1EA)


дополнительная опция *GA-B429QA

3. Холодильник No: GA-B499**KZ/GA-B489**KZ/GA-B489**TP

ПРЕДМЕТ	СПЕЦИФИКАЦИЯ
Размеры (мм)	595(W)X688(D)X2000(H)
Масса нетто (кг)	89
Система охлаждения	Вентилятор
Управление температурой	Кнопка внешнего дисплея
Система разморозки	Полностью автоматическая
Отделка двери	Обработанный металл или металл покрытый винилом
Внешний корпус	Листовой металл с лакокрасочным покрытием
Внутренний корпус	ABS
Изоляция	Полиуретановая пена
Устройство размораживания	Электрический нагреватель
Хладагент	R600a (62g)
Масло	FREO L S10 (220 cc)
Компрессор	Линейный
Испаритель	Изогнутая трубка
Конденсатор	Проволочно-трубный
Холодильное отделение	Прозрачные Полки (4EAor3EA) Magic Crisper (1EA) Ящик для овощей (1EA) Полка для бутылок (1EA) Нулевая зона (1EA) Скрытая полка (1EA)
Дверная корзина	Полка для бутылок (1EA) Подставка для яиц (1EA) Корзина (3EA or 2EA) Корзина для 2 л бутылок (1EA) Полка для молочных продуктов (1EA)
Морозильное отделение	Выдвижной ящик (3EA) Решетчатая полка (2EA) Выдвижной ящик (1EA)

4. Холодильник No: GA-B489B*QZ

ПРЕДМЕТ	СПЕЦИФИКАЦИЯ
Размеры (мм)	595(W)X688(D)X2000(H)
Масса нетто (кг)	89
Система охлаждения	Вентилятор
Управление температурой	Кнопка внешнего дисплея
Система разморозки	Полностью автоматическая
Отделка двери	Обработанный металл или металл покрытый винилом
Внешний корпус	Листовой металл с лакокрасочным покрытием
Внутренний корпус	ABS
Изоляция	Полиуретановая пена
Устройство размораживания	Электрический нагреватель
Хладагент	R600a (62g)
Масло	FREO L S10 (220 cc)
Компрессор	Линейный
Испаритель	Изогнутая трубка
Конденсатор	Проволочно-трубный
Холодильное отделение	Прозрачные Полки (4EA or 3EA) Magic Crisper (1EA) Ящик для овощей (1EA)
Дверная корзина	Прозрачные Полки (4EA or 3EA) Magic Crisper (1EA) Ящик для овощей (1EA) Зона свежести (1EA)** Полка для вина (1EA)
Морозильное отделение	Полка для бутылок (1EA) Подставка для яиц (1EA) Корзина (3EA or 2EA) Корзина для 2л. бутылок (1EA) Полка для молочных продуктов (1EA)



ПРИМЕЧАНИЕ

Комплектация может быть изменена заводом-изготовителем.

Этот холодильник позволяет владельцу изменять направление открытия дверей. Шарнирное крепление дверей может быть изменено на противоположную сторону по вашему желанию.

Предупреждение.

Опасность поражения электрическим током

Отключите электропитание холодильника перед установкой.

Невыполнение этого требования может привести к смерти или серьезным травмам.

Перед перенавешиванием дверей:

Читайте инструкцию перед началом работы

- Обращайтесь с ручками бережно, чтобы избежать повреждения краски
- Винты и болты отсортируйте связанными частями, чтобы избежать использования их в неправильных местах.
- Обеспечьте «не – царапающую» поверхность работы для дверей.

ВАЖНО

Эти инструкции предназначены для изменения петли с правой стороны на левую сторону, если вы хотите изменить петли обратно на правую сторону, выполните те же инструкции. Перед перенавешивания дверей, прежде всего, освободите их от полок, не укрепленных соответствующим образом, и их содержимого.

ВНИМАНИЕ

Не роняйте двери.

Это может привести к повреждению.

Холодильник спроектирован так, что дверцы могут открываться вправо или влево, в зависимости от планировки Вашей кухни.

- Снимите дверные ручки рис. 1 (1), (5) холодильного и морозильного отделения, удалив колпачки рис. 1 (2), а затем отвинтив винты рис. 1 (3) против часовой стрелки.
- Снимите заглушки рис. 1 (4).
- Установите ручки рис. 1 (1), (5) и заглушки рис. 1 (4) на противоположную сторону в обратной последовательности.




Рис. 1

- Снимите верхнюю крышку рис. 2 (7) холодильной двери, отвинтив винты рис. 2 (6).
- Переместите заглушку рис. 2 (8) в противоположную сторону верхней крышки рис. 2 (7). Отключите соединительный кабель рис. 2 (9) (Для моделей с дисплеем внешнего типа).




Рис. 2

- Снимите крышку рис. 3 (11), отвинтив винты рис. 3 (10).




Рис. 3

- Снимите верхнюю крышку рис. 4 (13), отвинтив винты рис. 4 (12).
- Снимите держатель провода рис. 4 (14) и зафиксируйте его в центральной части крышки рис. 4 (13).
- Заглушку рис. 4 (16) установите с противоположной стороны крышки рис. 4 (13).
- Выньте держатель провода рис. 4 (15) из центральной части крышки рис. 4 (13) и зафиксируйте его с противоположной стороны крышки рис. 4 (13).




Рис. 4

- Переместите жгут проводов рис. 5 (17) на противоположную сторону крышки рис. 5 (13).




Рис. 5

- Снимите верхнюю дверную петлю рис. 6 (19), открутив болты рис. 6 (18).
- Снимите дверь холодильного отделения.
- Открутите стержень рис. 6 (20) и зафиксируйте с противоположной стороны петли рис. 6 (19).
- Зафиксируйте прокладку рис. 6 (21) с противоположной стороны петли рис. 6 (19).




Рис. 6

- Снимите центральную дверную петлю рис. 7 (23), открутив болты рис. 7 (22).
- Снимите дверь морозильного отделения.
- Заглушку рис. 7 (24) зафиксируйте с противоположной стороны холодильника.




Рис. 7

- Снимите ограничитель рис. 8 (25) в нижней части двери холодильного отделения, открутив винты рис. 8 (26) и закрепите его на противоположной стороне. Прделайте аналогичную операцию для двери морозильной отделения.
- Снимите втулку рис. 8 (27) в нижней части двери холодильного отделения и зафиксируйте её с противоположной стороны.




Рис. 8

- Снимите нижнюю дверную петлю рис. 9 (31), открутив винты рис. 9 (30) и болты рис. 9 (32) зафиксируйте с противоположной стороны петли рис. 9 (31).
- Снимите заглушку рис. 9 (35) в верхней части двери морозильного отделения и установите с противоположной стороны.




Рис. 9

- Снимите доводчик рис. 10 (33) в нижней части двери морозильного отделения, открутив винты рис. 10 (34) и зафиксируйте его на противоположной стороне.




Рис. 10


- Соберите нижнюю дверную петлю рис. 9 (31) морозильного отделения, центральную дверную петлю рис. 7 (23) холодильного отделения, верхнюю дверную петлю рис. 6 (19), подключите соединительный кабель рис. 2 (9), установите крышку рис. 4 (13), рис. 3 (11) и рис. 2 (7) в обратной последовательности.

ПРИМЕЧАНИЕ

Гарантийные обязательства не распространяются на перенавешивание дверей.

1. ДВЕРЬ


- Дверь морозильной камеры:
 1. Обратитесь к предыдущей главе "Инструкция для изменения перенавешиваемых дверей".
 2. Извлечь дверной уплотнитель демонтированной двери морозильной камеры.



- Дверь холодильной камеры
 1. Обратитесь к предыдущей главе "Инструкция для изменения перенавешиваемых дверей".
 2. Извлечь дверной уплотнитель демонтированной двери морозильной камеры.


2. ДВЕРНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

1. Отсоедините кабель от розетки.
2. С помощью отвертки извлеките заглушки из отверстий на лицевой стороне верхней панели.
3. Отключите провод от выключателя.
4. Извлеките дверной выключатель, надавив на фиксирующий крюк с тыльной стороны.



3. ЛАМПА ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ (для моделей GA-B429/439/489**CA):

1. Отсоедините кабель от розетки.
2. Удалите крышку лампы при помощи шлицевой отвертки.
3. После извлечения лампы необходимо проверить резиновое кольцевое уплотнение, предотвращающее поражение электрическим током, установленное в гнезде.
4. Монтаж производится в обратном порядке разработки. Заменяемая лампа должна быть такой же спецификации, как и оригинал.




- После извлечения лампы необходимо проверить резиновое кольцевое уплотнение, предотвращающее поражение электрическим током, установленное в гнезде.
- Не касайтесь лампы в включенном состоянии, так как ее поверхность нагревается.
- Лампа мощностью 30W MAX
При открытой двери лампа горит в течение 7 left минут, а за тем отключается для обеспечения безопасности. (При повторном открытии двери, лампа включается.)

Для моделей: GA-B429/439/489**QA, GA-B499**KZ
GA-B429/439/489**KZ, GA-B429/439/489**TP/GA-B489/439**QZ:

1. Отсоедините кабель от розетки.
2. Удалите крышку лампы при помощи шлицевой отвертки.
3. После извлечения лампы необходимо проверить резиновое кольцевое уплотнение, предотвращающее поражение электрическим током, установленное в гнезде.
4. Монтаж производится в обратном порядке разработки. Заменяемая лампа должна быть такой же спецификации, как и оригинал.

4. ВЕНТИЛЯТОР И ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА.


1. Удалите ящики из морозильной камеры.
2. Извлеките КРЫШКУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ВОЗДУХА потянув за нижнюю её часть.
3. Отсоедините разъём.
4. Разберите КРЫШКУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ВОЗДУХА, выкрутив ШУРУПЫ.
5. Снимите КРЫЛЬЧАТКУ со штока ЭЛЕКТРОМОТОРА
6. Отвинтите два шурупа КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ.
7. Извлеките ЭЛЕКТРОМОТОР.
8. Извлеките резиновые ПОСАДОЧНЫЕ ФЛАНЦЫ



5. КОНТРОЛЬ РАЗМОРОЗКИ


СБОРКА КОНТРОЛЯ РАЗМОРОЗКИ состоит из ТЕРМИСТОРА и ПЛАВКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ. Термистор служит для обеспечения автоматического размораживания и присоединен к металлической части испарителя. ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ является своего рода защитным устройством для предотвращения перегрева испарителя при разморозке. При повышении температуры до 77 ° С, датчик обеспечивает прекращение дальнейшего нагрева:

- 1) Снять КРЫШКУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ВОЗДУХА.
- 2) Отсоедините разъём СБОРКИ КОНТРОЛЯ РАЗМОРОЗКИ и замените сборку на новую.




6. НАГРЕВАТЕЛЬ

В данном холодильнике для размораживания применяется нагревательный прибор. Во время нагрева, температура нагревателя поднимается до 300-350С. Поэтому будьте осторожны, не обожгитесь во время ремонта. После удаления КРЫШКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ВОЗДУХА, отсоедините НАГРЕВАТЕЛЬ, отсоединив разъёмы. Замените НАГРЕВАТЕЛЬ и соедините разъёмы.



7. ДЕМОНТАЖ ДИСПЛЕЯ

1. Аккуратно вставить лезвие ножа посередине нижней части дисплея.
2. Наклонить нож вниз, пока защелки дисплея не выйдут из пазов.
3. Вынуть дисплей.



1. КОМПРЕССОР

1. Назначение

Компрессор, забирая холодный газ низкого давления из испарителя холодильника, сжимает его, повышая температуру и давление, и за тем направляет его в конденсатор.

2. Устройство

(1) Компрессор состоит из сжимающегося устройства, мотора компрессора, приводящего в движение сжимающегося устройства, и корпуса, защищающего сжимающее устройство и мотор компрессора.

(2) С другой стороны, поскольку элементы компрессора выполнены с точностью 1/100мм и его корпус запечатан во избежание проникновения пыли или влаги, производить ремонт или транспортировку следует с осторожностью.

3. Примечание по использованию.

(1) Не допускайте завышенных значений по силе тока и напряжению.

(2) Избегать ударов.

Вследствие ударов или не допустимо высоких нагрузок (при падении или не осторожном обращении) возможно снижение производительности или появления шума.

(3) Использовать только соответствующие электрокомпоненты.

(4) Примечание по хранению

Если компрессор промок, и на герметизированных контактах появилась ржавчина, то это в результате может сказаться на производительности и на качестве подсоединения.

(5) Избегайте попадания пыли, влаги и флюса внутрь компрессора, в зону нагнетания. Пыль, влага и флюс, которые могут попасть в цилиндр во время пайки, могут послужить причиной утечек и возникновения шума.

2. СТАРТОВОЕ УСТРОЙСТВО PTC

Для моделей GA-B429/439/489**CA, GA-B429/439/489**QA

1. Устройство PTC

(1) PTC (Положительный температурный коэффициент) – это бесконтактное полупроводниковое стартовое устройство, выполненное с использованием керамических материалов, имеющих в своем составе BaTiO₃.

(2) Чем выше температура, тем выше становится значение сопротивления. Исходя из этого особенности этого мотора используются как стартовые.

2. Назначение PTC


(1) PTC, присоединяемое к компрессору, применяется в холодильниках, холодильных витринах, используется в качестве стартового устройства.

(2) В компрессорах для домашних холодильников применяются однофазные индукционные электродвигатели.

Для нормальной работы однофазные индукционные электродвигателя при старте ток протекает через обе обмотки: стартовую и рабочую. После старта подача тока на стартовую обмотку прекращается. PTC используется в качестве стартового устройства мотора.

3. СХЕМА - PTC

• Соответствует методу запуска мотора



4. Повторный запуск и охлаждение PTC.

(1) Для осуществления повторного пуска при нормальной работе выключить холодильник из сети на пять минут, с целью выравнивания давления в цикле и охлаждения PTC.

(2) При нормальной работе мотора компрессора элементы PTC непрерывно выделяют тепло. Поэтому, если PTC не будет иметь возможности для охлаждения, питание подаваться не будет и старта электродвигателя не произойдет.

5. Взаимосвязь OLP и PTC.

(1) Если питание было отключено во время работы компрессора и снова включено до того как PTC охладилось достаточно (спустя две минуты с момента отключения или отсоединения питающего кабеля), PTC еще не освободилось и сопротивление велико. Как результат, ток не может протекать через стартовую обмотку, электромотор не запускается и через OLP протекает только ток главной обмотки.

(2) В то время когда OLP включение и выключение 3-5 раз, PTC охлаждается и работа мотора компрессора приходит в норму. Если OLP не срабатывает при горячем PTC, мотор компрессора перегревается, происходит перегревание обмотки или пожар. Поэтому необходимо использовать достоверно исправленные OLP.

6. Примечание к использованию PTC

- (1) Не допускать завышенных значений по силе тока и напряжений.
- (2) Избегать ударов или не допускать высоких нагрузок.
- (3) Держать в сухости
Если жидкость, такая как масло или вода, попадет внутрь PTC, то это может вызвать нарушение изоляции элементов PTC или их разрушение.
- (4) Не изменяйте PTC
Не разбирайте PTC. Если корпус PTC поврежден, сопротивление может измениться и это может сказаться на старте мотора компрессора.
- (5) Используйте достоверно исправленный PTC.


7. OLP (Защита от перезагрузки)

1. Описание OLP


- (1) OLP (Защита от перезагрузки) устанавливается на герметичные контакты компрессора и защищает мотор, прерывая подачу тока к мотору компрессора в случае высокого нагрева биметаллической пластины.
- (2) При повышенном напряжении, подаваемом к мотору компрессора, биметаллическая пластина, нагреваемая внутренним нагревателем OLP, и OLP защищает мотор, прекращая подачу тока.

2. Назначение OLP


- (1) OLP, устанавливаемое на герметичный корпус компрессора, используется в холодильниках и охлаждаемых витринах для защиты обмоток мотора.
- (2) Не поворачивайте регулировочный шуруп для настройки работы OLP.
(Диаграмма устройства и подсоединения OLP)




GA-B489**KZ/GA-B489**TP/GA-B499**KZ




GA-B429**CA/GA-B439**CA/GA-B489**CA




GA-B429**QA/GA-B439**QA/GA-B489**QA



GA-B439**QZ/GA-B489**QZ





1. КОМПРЕССОР И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ



* Для моделей GA-B429/439/489**CA, GA-B429/439/489**QA


2. PTC и OLP*




* Для моделей GA-B429/439/489**CA, GA-B429/439/489**QA

3. ДРУГИЕ ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

▼ Нет охлаждения




▼ Низкая охлаждающая способность



4. ДИАГНОСТИКА ОШИБОК

ВИД НЕИСПРАВНОСТИ	ПРОВЕРИТЬ	ДИАГНОСТИКА ОШИБОК
Слабое охлаждение	• Есть ли пространство между стеной и холодильником? • Не находится ли холодильник под воздействием солнечных лучей или слишком близко к газовой плите • Температура в комнате высокая? • Была ли загрузка холодильника горячими продуктами • Дверь холодильника отрывали слишком часто или дверь закрыта не плотно • Проверить что система охлаждения холодильника включена и корректно настроена	• Установить холодильник с запасом расстояния от стены не мене 10 см. • Расположить холодильник в стороне от тепловых приборов. • Понизить температуру в помещении. • Класть продукты после охлаждения. • Не открывать дверь холодильника слишком часто. Плотно закрывать дверь холодильника. • Поставить кнопку управления в среднее положение.
Продукты в холодильнике замерзшие	• Продукты находятся на пути следования охлажденного воздуха. • Проверить управление установленное в «холодный режим». • Температура окружающей среды ниже 5° C?	• Поместить продукты в область высокой температуры, в переднюю часть. • Установить управление «средний режим». • Установить направление в более теплый режим.
Роса или иней оседает на камере	• Хранили жидкие продукты? • Проверить была ли загрузка холодильника жидкими продуктами? • Проверить дверь холодильника открывается часто? - Или дверь закрыта не плотно	• Упаковать жидкие продукты герметично. • Класть продукты после их охлаждения. • Не открывать дверь холодильника слишком часто. Закрывать дверь плотно.
Роса оседает на наружной поверхности	• Проверить окружающую температуру и влажность окружающего воздуха. Они высокие? • В уплотнители двери есть дыра?	• Вытереть росу (влагу) сухой тканью. Эта проблема исчезнет при низкой температуре и влажности. • Заменить уплотнитель
Необычный шум	• Поверхность, на которую установлен холодильник, прочая и ровная? • Есть ли посторонние объекты, имеющие контакты с корпусом холодильника. • Надежно ли зафиксирован лоток для талой воды? • Проверить надежность крепления и позицию крышки механического отделения внизу холодильника.	• Отрегулировать ножки для ровного положения, установить на прочную поверхность. • Убрать посторонние объекты. • Зафиксировать и установить в положенной позиции. • Надежно зафиксировать крышку в правильной позиции.
Дверь плохо закрывается	• Проверить дверной уплотнитель на наличие загрязнения, например пятен от сока. • Установлена ли дверь ровно и надежно? • Не перегружены ли дверные корзины продуктами?	• Очистить дверное уплотнение. • Установить дверь ровно и надежно закрепить основание петли. • Не перегружать дверь
Лед и пища имеют неприятный запах	• Проверить камеры холодильника на наличие в них загрязнений. • Хранились ли пахнущие продукты без упаковки? • Запах пластика	• Очистить камеры от загрязнений • Упаковать продукты. • Новый холодильник может пахнуть пластиком в течении 1-2 недель от начала эксплуатации.




5. СХЕМА СЕРВИСНОЙ ДИАГНОСТИКИ

▼ Устранение неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ		СОСТОЯНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА	СОСТОЯНИЕ ИСПАРИТЕЛЯ	ТЕМПЕРАТУРА КОМПРЕССОРА	ПРИЗНАКИ
УТЕЧКА	ЧАСТИЧНАЯ УТЕЧКА	Морозильное и холодильное отделения не достаточно охлаждаются	Слышен тихий звук течения хладагента, наледь есть только на выходном отверстии	Немного выше, чем окружающая температура	- Немного хладагента выйдет - Нормальное охлаждение станет возможным, если заправить хладагент до изначального значения
	ПОЛНАЯ УТЕЧКА	Морозильное и холодильное отделения не достаточно охлаждаются	Звук течения хладагента не слышен и наледь отсутствует	Равна окружающей температуре	- Хладагент не выйдет - Нормальное охлаждение станет возможным, если заправить хладагент до изначального значения, и устранить течь
ЗАСОРЕНИЕ	ЧАСТИЧНОЕ ЗАСОРЕНИЕ	Морозильное и холодильное отделения не достаточно охлаждаются	Слышен звук течения хладагента, наледь есть только на входном отверстии	Немного выше, чем окружающая температура	- Выйдет исходное количество хладагента - Капиллярная трубка неисправна
	ПОЛНОЕ ЗАСОРЕНИЕ	Морозильное и холодильное отделения не охлаждаются	Звук течения хладагента не слышен и наледь отсутствует	Равна окружающей температуре	Выйдет исходное количество хладагента
ПРОБКА ОТ ИЗБЫТКА ВЛАГИ		Охлаждение периодически останавливается	Звук течения хладагента не слышен и наледь растаяла	Ниже, чем окружающая температура	Нормальное охлаждение станет возможным если нагреть место входа в капиллярную трубку
КОМПРЕССИЯ	НЕДОСТАТОК ХЛАДОГЕНТА	Морозильное и холодильное отделения не охлаждаются	Слышен тихий звук течения хладагента и наледь есть только на входном отверстии	Немного выше, чем окружающая температура	Низкое давление в нагнетающем патрубке
	ИЗБЫТОК ХЛАДОГЕНТА	Нет циркуляции	Звук течения хладагента не слышен и нет наледи	Равна окружающей температуре	Нет давления в нагнетающем патрубке

▼ Определение утечки

- Определение точек утечки хладагента по масляному следу. Вероятные места возникновения: нагнетательная трубка компрессора, вход/выход испарителя.



▼ Общие положения охлаждающего цикла

№	ПУНКТЫ	СОСТАВЛЯЮЩИЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ	ПРИМЕЧАНИЯ
1.	ПРИПОЙ	(1) H30 - Химический состав - Серебро: 30%, Медь: 27%, Цинк: 23%, Кадмий: 20% - Температура пайки: 710~840°C (2) Всур-2 - Химический состав - Медь: около 93% Фосфор: 6.8-7.5% Остальное: в пределах 0.2% - Температура пайки: 735~840°C	Для применения в сервисных центрах рекомендуется H34, содержащих 34% серебра.
2.	ФЛЮС	Состав и способ приготовления: Боракс 35% Бор: 35% Инертный газ: 4% Хлорид: 26-27% Хлорид линия 0,3-0,4% Смешайте выше перечисленные элементы и нагрейте их до состояния, когда они превратятся в жидкость	- Сделайте количество только на день. Период хранения: 1 день. - Закройте крышку контейнера, чтобы предотвратить попадание пыли во флюс. - Хранить в нержавеющей стальном контейнере.
3.	ЛОКРИНГ (рис. 23, 24)	(1) Каждая из трубок вставлена до упора (2) Каждое из обжимных колец затянуто до упора (3) Точка стягивания не слишком близка к концам соединения (4) Во время сборки важно, чтобы оба конца оставались целиком внутри соединения. Т.е. вставить оба конца до упора	- Для герметичности металлического соединения конец трубки должен быть чистым. - Герметик LOKPREP должен быть распространен по всей внешней поверхности концов трубок.
4.	СБОРКА ДРАЙЕРА (фильтр осушитель)	(1) Производите установку фильтра-осушителя не позднее 30 минут после его распаковки (2) Распакованный фильтр - осушитель должен находиться при температуре от 80 до 100 град.	Храните фильтр в помещении, иначе влажность выведет его из строя
5.	ВАКУУМ	(1) При измерении степени вакуумации вакуумметром Пирани учесть, что шкала имеет деление в 1 Торр. (2) Если степень вакуумации внутри цинка ниже 10 торр для низкого давления и 20 торр для высокого давления, это говорит о том, что нет утечки вакуума. (3) Степень вакуумации вакуумного насоса должна быть ниже на 0,05 торр спустя 5 минут. (4) Степень вакуумизации должна соответствовать значениям, указанным выше в П2, на протяжении более чем 20 минут.	- Точно сделать измерения вакуумметром. - Выполняйте операцию с вакуумом до тех пор, пока характерная степень вакуумации не будет достигнута. - Если соответствующая степень вакуумации не достигнута, то проверьте утечку из части линии трубки цикла и в части соединения быстросменной муфты.
6.	СУХОЙ И ЛЕТУЧИЙ ГАЗ АЗОТ	(1) Давление сухого воздуха должно быть больше чем 12 ~16кг/кв.см. (2) Температура должна быть выше чем -20 ~-70 град. (3) Давление должно оставаться около 12 ~16 кг/кв.см. также, когда сухой воздух замещается азотом.	
7.	НИПЕЛЬ И СЦЕПЩИК ДЛЯ ЗАПРАВКИ	(1) Проверьте утечку мыльной водой (2) Заменяйте быстросменную муфту в случае утечки.	Проверьте, утечку газа из муфтового соединения
8.	ТРУБКА	(1) Положите все соединительные трубки в чистую коробку и плотно накройте крышкой так, чтобы пыль или влага не попали внутрь.	




Рис. 23 ЛОКРИНГ




Рис. 24 ЛОКРИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ДИСПЛЕЯ И ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ

GA-B499**KZ
GA-B489**KZ
GA-B489**TP



GA-B429**QA
GA-B439**QA
GA-B489**QA
GA-B439**QZ
GA-B489**QZ




GA-B429**CA
GA-B439**CA
GA-B489**CA



Как отрегулировать температуру в холодильном и морозильном отделении.

- Исходная температура в холодильном и морозильном отделении 3°C и -20°C соответственно. По желанию Вы можете отрегулировать температуру.



GA-B499**KZ
GA-B489**KZ
GA-B489**TP
GA-B429**QA
GA-B439**QA
GA-B489**QA
GA-B439**QZ
GA-B489**QZ

GA-B429**CA
GA-B439**CA
GA-B489**CA

Функция выбора температуры

- Дисплей морозильного и холодильного отделения показывает температуру, устанавливаемую с каждым нажатием кнопки, соответствующую обозначениям на дисплее.

Морозильное отделение (стандарт)

GA-B499**KZ/GA-B489**KZ /GA-B489**TP

GA-B429**QA/GA-B439**QA/GA-B489**QA/GA-B439**QZ/GA-B489**QZ

значение: темп. (°C)

Классификация	Включение питания	1е нажатие	2е нажатие	3е нажатие	4е нажатие	5е нажатие	6е нажатие	7е нажатие	8е нажатие	9е нажатие
Значение	-20	-21	-22	-23	-15	-16	-17	-18	-19	-20
Установка температуры	-20	-21	-22	-23	-15	-16	-17	-18	-19	-20

GA-B429**CA/GA-B439**CA/GA-B489**CA

значение: темп. (°C)

классификация	Включение питания	1е наж.	2е наж.	3е наж.	4е наж.	5е наж.
Значение	-20	-	-23	-15	-	-20
Установка температуры	-20	-21	-23	-15	-17	-20

Установка температуры в зоне «OPTI Temp Zone» (на моделях GA-B499**KZ/GA-B489**KZ/GA-B489**TP)

Нажав кнопку, можно выбрать оптимальную температуру для хранения овощей или фруктов (при относительно низкой температуре хранения) или других продуктов, таких как мясо, которые необходимо разморозить.

- Можно выбрать оптимальный диапазон температур в зависимости от того, какие продукты будут храниться.
GA-B499**KZ
GA-B489**KZ
GA-B489**TP



- Предлагаются два режима: для хранения овощей или фруктов (2°C), мяса или рыбы (-1°C).
- Благодаря этому продукты, хранящиеся в холоде, для которых требуется регулировка влажности, и мясо и рыба могут оставаться более свежими.
- Когда горит лампочка VEGE. (Овощи) в зоне свежести установлена оптимальная температура для хранения овощей и фруктов. Когда горит лампочка MEAT (мясо), установлена оптимальная температура для хранения мяса или рыбы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Температура, отображаемая на светодиодном (LED) дисплее является плановой, поскольку фактическая температура внутри холодильника меняется в зависимости от состояния продуктов. На начальном этапе функция замораживания работает слабо. Отрегулируйте температуру в соответствии, с приведенным выше описанием после того, как холодильник проработает не менее 2~3 дней.

«EXPRESS FRZ.»

Вы можете воспользоваться функцией быстрой заморозки. Эта функция применяется, если необходимо быстро заморозить продукты.

Режим вкл/выкл функции быстрой заморозки «Express Freezing»

- Нажмите один раз кнопку «Express Frz.» (быстрая заморозка). Загорится лампочка «Express Frz.» (Быстрая заморозка) и начнется быстрое замораживание.
- Если вы желаете прекратить операцию быстрой заморозки, нажмите кнопку «Express Frz.» еще раз, лампочка погаснет и операция быстрой заморозки прекратится, а холодильник вернется в предыдущее состояние (в предыдущий температурный режим).

Работа DISPLAY при функции экспресс-заморозки «Express Freezing»

- Во время первого включения питания функционирование экспресс-заморозки должно быть в отключенном состоянии.
- Температура холодильного/морозильного отделения не меняется.
- При нажатии на ту же кнопку в другой раз, функция экспресс-заморозки «Express Freezing» выключается. возможны изменения установленной на дисплее температуры холодильника и морозильной камеры во время запуска экспресс-заморозки.

Нагрузка во время работы функции «Express Freezing».

- поддержание функции экспресс-заморозки в течении всех 24 часов, первые 7 часов непрерывная работа компрессора, оставшиеся 17 часов поддерживается -27°C только в морозилке.

- время экспресс-заморозки, в случае остановки компрессора, после задержки времени работы, заканчивается после непрерывной работы в течение 7 часов.

В случае сигнала разморозки во время экспресс-разморозки, время запуска экспресс-заморозки включает время разморозки.



GA-B499**KZ/GA-B489**KZ/GA-B489**TP



GA-B429**QA/GA-B439**QA/GA-B489**QA



GA-B429**CA/GA-B439**CA/GA-B489**CA

«ECO FRIENDLY»

Эта функция включает режим экономии электроэнергии, который удобен в случае Вашего длительного отъезда. Он позволяет снизить энергопотребление.

- Режим вкл/выкл функции «Eco Friendly»
- Чтобы включить эту функцию, нажмите «Eco Friendly», загорится лампочка.
- При повторном нажатии на кнопку эта функция отключается.

- Работа DISPLAY при функции «Eco Friendly»
- При первом нажатии кнопки функция «Eco Friendly» должна включаться.
- Другие кнопки не функционируют пока функция «Eco Friendly» включена, кроме кнопок «Door Alarm», «Lock» и «Power».

- Рабочее состояние режима «Eco Friendly»
- дисплей холодильной и морозильной камер контролируются обозначениями минимальным положением индикаторов
- контроль температуры морозильной/холодильной камеры должен быть в минимальном положении индикаторов на дисплее.

На дисплее моделей (GA-B429/439/489**CA) одна кнопка на функции Express Frz./ECO Friendly.

Нажатие кнопки «Express Frz.» приводит в действие функции экспресс-заморозки. Нажав эту кнопку снова включается функция «ECO Friendly». При нажатии кнопки в третий раз выключит оба режима и возвратит предыдущее регулирование температуры.



ПРИМЕЧАНИЕ

Когда включена функция «Eco Friendly», другие кнопки работать не будут. Если вы больше не нуждаетесь в данной функции, нажмите кнопку «Eco Friendly» чтобы вернуть устройство к предыдущему температурному регулированию и чтобы включить другие кнопки.

Обозначение дисплея на разных моделях во время вкл/выкл при режимах «Express Freezing» и «Eco-Friendly» приведены ниже:






Рис. 1. GA-B499**KZ/GA-B489**KZ/GA-B489**TP

Рис. 2. GA-B429/439/489**QA

Функционирование Power OFF

Режим вкл/выкл POWER OFF:

- вкл : нажать кнопку «Power» не менее 7 сек.
- выкл : нажать кнопку «Power» снова.

Работа DISPLAY в режиме функции POWER OFF:

- во время выключения, индикатор кнопки Power мигает 3 раза (за исключением Bar LED). Через 7 секунд все значки на дисплее должны погаснуть.
 - во время включения «Power», Display включается в предыдущее состояние.
 - в состоянии Power OFF работает только кнопка Power.
- Рабочее состояние во время функционирования POWER OFF:
- при выключении всех операций, DAMPER закрывается.
 - во время выключения, холодильник начинает работать в первоначальном состоянии

Функции «Door Alarm» и «Alarm locking»

Режим вкл/выкл Door Alarm


- вкл : нажать кнопку Lock/Alarm 1 раз.
- выкл : нажать кнопку Lock/Alarm 1 раз.

Работа дисплея в режиме функции Door Alarm

- во время включения питания Door Alarm первое время должен быть во включенном состоянии
- во время включения питания, значок «Гудок» должен включаться в соответствии с рис (a).
- во время включения питания, значок «Гудок» должен выключаться в соответствии с рис (b).

Функция Door Alarm

- Если дверца холодильника открыта некоторое время (~ 60 сек.), включается звуковой сигнал.
- После этого сигнал звучит 3 раза с интервалом 0,5 секунд. Затем каждые 30 сек с перерывом 0.5 сек 3 раза звучит сигнал.
- При закрытии двери во время звучания сигнала, звучание немедленно прекратится.
- При нажатии кнопки отключения Door Alarm во время звучания сигнала, сигнал прекратиться.
- Display Micom, получая информацию об открытой двери с Main Micom, начинает функцию оповещения. В случае закрытия двери, информация передается и сигнал прекращается.



Режим энергосбережения

Способ энергосбережения при вкл/выкл:

- вкл: если в течение 20 секунд на дисплее не нажимаются кнопки, то режим запускается автоматически.
- выкл: нажмите на любую кнопку в течение режима энергосбережения.

Работа дисплея в режиме энергосбережения:

- В процессе режима энергосбережения, все индикаторы выключены, кроме значка Lock.
- Когда режим выключен, дисплей показывает предыдущее состояние режима энергосбережения






Рис.1. GA-B499**KZ/GA-B489**KZ/GA-B489**TP



GA-B429**QA/GA-B439**QA/GA-B489**QA

5. Предупреждающий сигнал неплотно закрытой двери

- (1) Если дверца морозильной/ холодильной камер открыта более, чем одна минута, то включается звуковой сигнал.
- (2) После этого сигнал звучит 3 раза с интервалом 0,5 секунд. Затем каждые 30 сек. с перерывом 0.5 сек. 3 раза звучит сигнал.
- (3) Звучание сигнала прекращается, когда дверца морозильного - холодильного отделений закрыта.



6. Звуковой сигнал

- (1) При нажатии кнопки на передней панели, раздается звуковой сигнал. (Ссылаетесь на проверку работы сигнала)

7. Автоматическое отключение лампы холодильника для моделей: GA-B429/439/489**CA

- (1) Для защиты перегрева лампы, когда дверь холодильника открыта более 7 минут, лампа автоматически выключается.

8. Размораживание (размораживание образовавшегося льда)

- (1) Размораживание начинается, если накопленное время компрессора превысило 50 часов.
- (2) Когда дверь открывается на 1 секунду срок будет сокращен на 8 минут, но абсолютно не менее 7 часов.
- (3) Первое размораживание проводится через 4 часа работы компрессора.
- (4) Размораживание заканчивается, если датчик температуры достигает 8°C и более. Но если датчик температуры не достигает 8°C после 2 часов работы, это означает неисправность системы размораживания (См.диагностику дефектов.)
- (5) Размораживание не производится, если датчик имеет дефекты (провода закорочены или оборваны)

9. Последовательность включения электрических устройств

Электрические устройства, входящие в состав холодильника (компрессор, нагреватель, вентилятор и др.) включаются в определенном порядке для снижения шума и преждевременного выхода из строя.

Некоторые из них начинают работать одновременно, сразу при включении питания и выключаются, когда ТЕСТ пройден.

10. ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ


- (1) Автоматическая диагностика значительно облегчает сервисное обслуживание холодильников.
- (2) При возникновении какого-либо дефекта, кнопки перестают функционировать. Каждое нажатие кнопки сопровождается сигналом зуммера.
- (3) Когда дефект устранен холодильник, возвращается к нормальному функционированию.
- (4) Код ошибки (дефекта) холодильной и морозильной камер отображается на дисплее.



GA-B489KZ/GA-B489**TP**
GA-B429QA/GA-B439**QA**
GA-B439QZ/GA-B489**QZ**



GA-B429CA**
GA-B439CA**
GA-B489CA**



(Рис.1)

* GA-B489**KZ/GA-B489**TP

Код ошибки, отображаемый на дисплее

(GA-B499**KZ/GA-B489**KZ/GA-B489**TP/GA-B429**QA/GA-B439**QA/GA-B489**QA/GA-B439**QZ/GA-B489**QZ)

№	Пункт	КОД ОШИБКИ	Пояснение	Замечания
		Регулирование температуры заморозки		
1.	Нормальный режим работы	Установка температуры	-	Нормальное включение дисплея
2.	Сбой сенсора морозильной камеры	FS	Обрыв или короткое замыкание провода	Проверить соединение каждого из сенсоров на предмет обрыва, соединения разъема.
3.	Сбой сенсора холодильной камеры	rS	Сенсор холодильной камеры 1 отключение или короткое замыкание провода	
4.	Сбой сенсора разморозки	dS F	Сенсор разморозки отключение или короткое замыкание провода	
5.	Сбой сенсора окружающей среды	rt	Обрыв или короткое замыкание провода	
6.	O/F ошибка сенсора*	SS	O/F Обрыв или короткое замыкание провода	
7.	Ошибка размораживания	dH F	120 минут после начала размораживания если датчик размораживания показывает не более чем 8 °C	Отключение при температуре, при которой сработал предохранитель, отключение нагревателя, блокировка утечки, отключение нагревателя при ошибке реле.
8.	Неисправность вентилятора морозильной камеры Freezer BLDC FAN motor*	FF	Во время работы мотора вентилятора BLDC ,если нет сигнала обратной связи более чем 65 сек.	Ошибка проводки двигателя BLDC и привода IC, TR
9.	Неисправность двигателя вентилятора BLDC	CF	Во время работы мотора вентилятора BLDC ,если нет сигнала обратной связи более чем 65 сек.	Ошибка проводки двигателя BLDC и привода IC, TR
10.	Ошибка соединения	CO	Ошибка соединения между главной платой управления Main PCB и дисплеем PCB	Ошибка соединения провода и привода TR

(Рис.2)

*for GA-B489**KZ/ GA-B489**TP/GA-B439**QZ/GA-B489**QZ only

Код ошибки, отображаемый на дисплее.

№	ПУНКТ	КОД ОШИБКИ	
		1.	2.
1.	Сбой сенсора морозильной камеры	● ○ ○ ○ ○	выключено
2.	Сбой сенсора холодильной камеры	○ ● ○ ○ ○	выключено
3.	Сбой датчика разморозки	○ ○ ● ○ ○	выключено
4.	Плохая разморозка	○ ○ ○ ○ ●	выключено
5.	Сбой сенсора RT (примечание 2)	● ○ ● ○ ○	выключено

● ON ○ OFF

GA-B429**CA/GA-B439**CA/GA-B489**CA

ПРИМЕЧАНИЕ

Когда кнопка SUPER FRZ. и FRZ. нажаты и удержаны более 1 минуты, на дисплее выводится код ошибки сенсора RT.

Контроль ошибок (Failure Mode)

NO	Классификация	Режим работы при неисправности				
		КОМПРЕССОР	МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА	Вентилятор морозильной камеры	НАГРЕВАТЕЛЬ	Демпфер холодильной камеры
1.	Нормальный режим	○	○	○	○	○
2.	Сбой сенсора морозильной камеры	15 мин.вкл/ 15 мин.выкл	15мин. вкл/ 15мин. выкл	○	○	○
3.	Сбой сенсора холодильной камеры	○	○	○	○	Ошибка СЕНСОРА, если дверца открыта 10 мин /15 минут закрыта
4.	Сбой сенсора разморозки	○	○	○	Размораживание не работает Возврат к предыдущему режиму	○
5.	Сбой сенсора окружающей среды	○	○	○	○	○ (Нет компенсации температуры окружающей среды)
6.	Сбой сенсора зоны оптимально свежести	○	○	○	○	○ (O/F Демпфер закрыт)
7.	Ошибка размораживания	○	○	○	○	○
8.	Неисправность вентилятора морозильной камеры BLDC *	○	○	○	○	○
9.	Неисправность работы мотора вентилятора BLDC	○	Периодично вкл/выкл	○	○	○
10.	Ошибка соединения главной платы управления Main PCB	○	○	○ (стандартный режим работы)	○	○

GA-B499**KZ/GA-B489**KZ/GA-B489**TP/GA-B429**QA/GA-B439**QA/GA-B489**QA

Режим тестирования функций.

Если температура более чем 45 °C при первом включении датчика разморозки, то необходимо перейти на основные условия размораживания. Показания датчика разморозки ниже чем 45°C, значит, начинается режим проверки LQC нагревателя.


ВНИМАНИЕ

Если сенсор показывает более 45 °C в течение 10 секунд после начала размораживания нагревателя, то он вернется в нормальный режим работы. Первичная проверка нагревателя.

- Во время переключения с состояния ТЕСТ 1 в состояние ТЕСТ 2, задержка составляет 0,5 сек. (звукоизоляция)
- При нажатии кнопок дисплея в режиме тестирования, функции не будут работать.
- Если вы найдете, какую либо неисправность сенсора в режиме тестирования, ущерб будет обозначен на дисплее
- Если тестовый режим включен во время включения питания, то тестирование функций не начинается, но общее состояние работы нормальное.
- Если тестирование функций не работает во время сбоя или неисправности, то ошибка будет указана на дисплее (возвращение в нормальный режим).

ВНИМАНИЕ

Если создать короткое замыкание в TEST terminal, TEST 1 состояние сохранится .




GA-B499**KZ/GA-B489**KZ/GA-B489**TP



GA-B429**QA/GA-B439**QA/GA-B489**QA
GA-B439**QZ/GA-B489**QZ


Режим тестирования функций

ЭТАП	РЕГУЛИРОВКА	СОДЕРЖАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
ТЕСТ 1	Однократное нажатие кнопки ТЕСТ	Компрессор работает непрерывно Мотор вентилятора работает не прерывно Вентилятор морозильной камеры работает в стандартном режиме RPM Нагреватель выключен Демпфер холодильника открыт Демпфер зоны оптимальной свежести закрыт (только для моделей GA-B489***Z/ GA-B489***P) Все индикаторы на дисплее включены	При непрерывном коротком вводе ТЕСТ 1, Состояние ТЕСТ 1 непрерывно поддерживается
ТЕСТ 2	Однократное нажатие кнопки ТЕСТ в состоянии ТЕСТ1	Компрессор выключен Мотор вентилятора выключен Вентилятор морозильной камеры выключен Нагреватель включен Демпфер холодильника закрыт Демпфер зоны оптимальной свежести закрыт (только для моделей GA-B489***Z/ GA-B489***P) Индикатор дисплея показывает '22 2'	* Если датчик разморозки менее чем +8 С°, включается нагреватель * Если датчик разморозки больше чем +8С°, то режим возвращается в прежнее состояние (компрессор на 7 минут задерживает работу) * Если значение датчика разморозки не выполнено до +8С° в течение 120 минут, то он возвращается в исходное состояние
НОРМАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ	Однократное нажатие кнопки ТЕСТ в состоянии ТЕСТ2	Возврат в исходное состояние (компрессор на 7 минут задерживает работу)	




GA-B499**KZ
GA-B489**KZ/GA-B489**TP
GA-B439**QZ/GA-B489**QZ

PCB Assembly, Main



GA-B429**QA/GA-B439**QA/GA-B489**QA

PCB Assembly, Main




GA-B429**CA/GA-B439**CA/GA-B489**CA

Вторичная обмотка трансформатора (TRANS) входит в состав источника питания 12В постоянного напряжения для питания реле, двигателя и 5В постоянного напряжения для микроконтроллера и других микросхем. В таблице приведены значения напряжения для каждой части.

УЧАСТОК СХЕМЫ	VA1	CE5	CE6
НАПРЯЖЕНИЕ	230Vac	12Vdc	5Vdc

2. ТАКОВЫЙ ГЕНЕРАТОР


Для стабилизации работы встроенного внутреннего генератора микросхемы (IC1) используется кварцевый резонатор OSC1 , с частотой резонанса 4МГц. Используйте только указанный в спецификации кварцевый резонатор, иначе схема может функционировать не правильно.



GA-B499**KZ/GA-B489**KZ/GA-B489**TP/GA-B429**QA
GA-B439**QA/GA-B489**QA/GA-B429**CA
GA-B439**CA/GA-B489**CA/GA-B439**QZ
GA-B489**QZ


3. СХЕМА СБРОСА

Для корректной работы микроконтроллера (IC1) применяется схема сброса (IC6), которая подает на выход низкий уровень при начальной стадии включения и при перепадах питающего напряжения. В номинальном режиме работы, напряжение на выходе IC6 равно +5 В.




5. СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗУММЕРОМ, ИНДИКАЦИЕЙ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ


(1) ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАГРУЗКИ



GA-B499**KZ
 GA-B489**KZ/GA-B489**TP
 GA-B439**QZ/GA-B489**QZ




GA-B429**QA/GA-B439**QA/GA-B489**QA




GA-B429**CA/GA-B439**CA/GA-B489**CA

(2) ПРОВЕРКА ПОЛОЖЕНИЯ ДВЕРИ




Точка измерения	NO.26 OF IC 1 (MICOM)
Дверь холодильника	
ЗАКРЫТЬ	5V(S/W of A , B is OFF state)
ОТКРЫТЬ	0V(S/W of A , B is ON state)


5. СХЕМА ТЕМПЕРАТУРНЫХ ДАТЧИКОВ



GA-B489**KZ/GA-B489**TP



GA-B429**QA/GA-B439**QA/GA-B489**QA



GA-B429**CA/GA-B439**CA/GA-B489**CA


ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ДИСПЛЕЯ И ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Выше приведённая схема считывает окружающую температуру, температуру разморозки и температуру в морозильной камере. Следующая таблица помогает определить состояние датчика.

СЕНСОР	ТОЧКА ИЗМЕРЕНИЯ	НОРМАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ (-30°C~50°C)	КЗ	ОТРЫВ
RT СЕНСОР	напряжение в т. А	0.5V ~ 4.5V	0V	5V
СЕНСОР МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	напряжение в т. В			
СЕНСОР ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	напряжение в т. С			
R-EVA СЕНСОР	напряжение в т. D			
OPTI ZONE СЕНСОР	напряжение в т. E			


ВХОДНАЯ ЦЕПЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Следующая схема переводит холодильник в режим проверки




GA-B489**KZ/GA-B489**TP/GA-B429**QA/GA-B439**QA
GA-B489**QA/GA-B429**CA/GA-B439**CA/GA-B489**CA
GA-B439**QZ/GA-B489**QZ

DC R- BOX FAN MOTOR AND C- FAN MOTOR



GA-B499**KZ/GA-B489**KZ/GA-B489**TP/GA-B429**QA/GA-B439**QA
GA-B489**QA/GA-B429**CA/GA-B439**CA/GA-B489**CA

КОМПЕНСАТОР ТЕМПЕРАТУР



GA-B499**KZ/GA-B489**KZ/GA-B489**TP/GA-B429**QA/GA-B439**QA
GA-B489**QA/GA-B429**CA/GA-B439**CA/GA-B489**CA
GA-B489**QZ/GA-B489**QZ

• ТАБЛИЦА ТЕМПЕРАТУРНОЙ КОМПЕНСАЦИИ

показывает зависимость температуры от величины сопротивления (Разница температуры сопоставляется с настоящей температурой). Пример: Если компенсирующее сопротивление холодильного отделения заменить с 10 кОм (стандартное сопротивление) на 18 кОм (изменённое сопротивление), то температура в морозильном отделении возрастёт на +2 град.

ХОЛОДИЛЬНАЯ И МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРЫ		ПРИМЕЧАНИЕ
СОПРОТИВЛЕНИЕ РЕЗИСТОРОВ (R1)	ТЕМПЕРАТУРНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ	
180 k Ω	+2.5 C	УМЕНЬШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ  НОРМА  УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
56 k Ω	+2.0 C	
33 k Ω	+1.5 C	
18 k Ω	+1.0 C	
12 k Ω	+0.5 C	
10 k Ω	0 C	
8.2 k Ω	-0.5 C	
5.6 k Ω	-1.0 C	
3.3 k Ω	-1.5 C	
2 k Ω	-2.0 C	
470 k Ω	-2.5 C	

• Данная схема предназначена для введения необходимых значений температурной компенсации в MICOM для того что бы регулировать температуру морозильной камеры, которые для каждой модели различны.

КОМПЕНСАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ

	Изменяемое сопротив. текущее сопротивл.												
		470 Ω	2 k Ω	3.3 k Ω	5.6 k Ω	8.2 k Ω	10 k Ω	12 k Ω	18 k Ω	33 k Ω	56 k Ω	180 k Ω	
Refrigerator (RCR)	470 Ω	не компенси- руется	0.5 °C Up	1 °C Up	1.5 °C Up	2 °C Up	2.5 °C Up	3 °C Up	3.5 °C Up	4 °C Up	4.5 °C Up	5 °C Up	
	2 k Ω	0.5 °C Up	не компенси- руется	0.5 °C Up	1 °C Up	1.5 °C Up	2 °C Up	2.5 °C Up	3 °C Up	3.5 °C Up	4 °C Up	4.5 °C Up	
	3.3 k Ω	1 °C Up	0.5 °C Up	не компенси- руется	0.5 °C Up	1 °C Up	1.5 °C Up	2 °C Up	2.5 °C Up	3 °C Up	3.5 °C Up	4 °C Up	
	5.6 k Ω	1.5 °C Up	1 °C Up	0.5 °C Up	не компенси- руется	0.5 °C Up	1 °C Up	1.5 °C Up	2 °C Up	2.5 °C Up	3 °C Up	3.5 °C Up	
	8.2 k Ω	2 °C Up	1.5 °C Up	1 °C Up	0.5 °C Up	не компенси- руется	0.5 °C Up	1 °C Up	1.5 °C Up	2 °C Up	2.5 °C Up	3 °C Up	
	10 k Ω	2.5 °C Up	2 °C Up	1.5 °C Up	1 °C Up	0.5 °C Up	не компенси- руется	0.5 °C Up	1 °C Up	1.5 °C Up	2 °C Up	2.5 °C Up	
	12 k Ω	3 °C Up	2.5 °C Up	2 °C Up	1.5 °C Up	1 °C Up	0.5 °C Up	не компенси- руется	0.5 °C Up	1 °C Up	1.5 °C Up	2 °C Up	
	18 k Ω	3.5 °C Up	3 °C Up	2.5 °C Up	2 °C Up	1.5 °C Up	1 °C Up	0.5 °C Up	не компенси- руется	0.5 °C Up	1 °C Up	1.5 °C Up	
	33 k Ω	4 °C Up	3.5 °C Up	3 °C Up	2.5 °C Up	2 °C Up	1.5 °C Up	1 °C Up	0.5 °C Up	не компенси- руется	0.5 °C Up	1 °C Up	
	56 k Ω	4.5 °C Up	4 °C Up	3.5 °C Up	3 °C Up	2.5 °C Up	2 °C Up	1.5 °C Up	1 °C Up	0.5 °C Up	не компенси- руется	0.5 °C Up	
	180 k Ω	5 °C Up	4.5 °C Up	4 °C Up	3.5 °C Up	3 °C Up	2.5 °C Up	2 °C Up	1.5 °C Up	1 °C Up	0.5 °C Up	не компенси- руется	

GA-B499**KZ/GA-B489**KZ/GA-B4 8 9**TP/GA-B439**QZ/GA-B489**QZ

QTY	NO	P/N/O	DESCRIPTION	SPEC	MAKER	REMARK
1	1	EAX63327401	PWB(PCB)	ISKRA -PUT (BEST) E-Linear LED Lamp - 2 1,6m FR4 VER.3	DOO SAN	T-1,6(FR4)
2	2	EBJ54756701	TRANSFORMER, SMPS	3035 SERIES, 3035 1mH 49uH 1,2 OHM 0,1 OHM	SAMIL	TRANS
4	4	6630,68004D	CONNECTOR, WAFER	SMW250-05P 5P 2,50MM IR STRAIGHT DIP ST NATURAL -	YEON HO	CON8
5	5	6630,680025A	CONNECTOR, WAFER	1743330-1 AMP 2P 11,0MM POWER CONNECTOR	AMP	CON1
6	6	6630,MM02707	CONNECTOR, WAFER	YW396-07V(2,4,6) 7P 3,96MM IR STRAIGHT DIP ST	YEON HO	CON9
7	7	6630,MM01005	CONNECTOR, WAFER	YW396-05V(2,4) 5P 3,96MM IR STRAIGHT DIP ST	YEON HO	CON9
8	8	6630,68007L	CONNECTOR, WAFER	917790-1 12P 2,50MM IR STRAIGHT DIP ST NATURAL	AMP	CON4
9	9	6630,68007K	CONNECTOR, WAFER	917799-1 1P 2,50MM IR STRAIGHT DIP ST NATURAL	AMP	CON5
10	10	6630,68010A	CONNECTOR, WAFER	917791-1 AMP 13P 2,5MM STRAIGHT SN	AMP	CON6
11	11	6630,68007C	CONNECTOR, WAFER	917782-1 AMP 4P 2,5MM STRAIGHT SN	AMP	CON7
13	13	SW50559D	CONNECTOR, WAFER	35204-0243 BAN DO ELECTRICAL 2PIN 7,5MM YELLOW/P,P	MOLEX	CON2
14	14	EAN56657201	IC, MICROCONTROLLERS	TMF86F549BFG 2,7 T 0 5,5 12,6mA 4MHz-16MHz 2KBYTE FLASH	TOSHIBA	(IC)(EMPTY FRESH)
14	14	SAV35318802	S/W, SYSTEM PROGRAM	TMF86F549BFG JSKRA_BEST_01 VER01 20AD - EUROPE Flash	TOSHIBA	(IC)(PROGRAM)
15	15	01PMNED001A	IC, POWER MANAGE	PS2561-1 NEC 4P, DIP BK	NEC	IC3
16	16	01PMG78340A	IC, POWER MANAGE	STR-66352 3,5V 650V 24,5MM MOLD ST 5P	SAN KEN	IC2
17	17	EANS4407601	IC, REC	TAB8L055 MAX 29V 5V 2W 10-220 BK 3P TOSHIBA	TOSHIBA	IC5
18	18	01RH634600D	IC, EEPROM	BR93LC46RF -W BPTN - SOP BK EEPROM	ROHM	IC7
19	19	01STL00056A	IC, TTL	ULN2003AF -0,50350 500mA DRIVER SOP BK 16P	TOSHIBA	IC10
20	20	01KE431000A	IC, REC	K1A431 3 PIN TP - -	KEC	IC4
21	21	01KE704200D	IC, REC	K1A7042P 2K/TP 4,2 RESET KEC - - - -	KEC	IC5
22	22					
23	23					
24	24	6212BA3008A	RESONATOR, CERAMIC	CSTL58M00223-A0 8MHz 0,2% 15pF RADIAL TP 2P	MURATA	OSC1
25	25	6102,68001B	VARIATOR	SVC62D-14A 620V	SAMHWA	VAR
26	26					
27	27					
28	28					
29	29					
30	30					
31	31					
32	32	EBB35235101	RELAY	OMH-55-102M 055 AC240V DC24V 16A 1A UL/CSA/VDE/SEMO 28,8x12,8x20,6 DIP	TYCO	RY1(DEF- HTR)
		6920,62009B	RELAY	G5JS-1A-NI OMRON 250VAC 16A 12VDC 1A NO VENTING	OMRON	
		6920,62009C	RELAY	DHIU 11 DEC 250VAC 16A 12VDC 1A VENTING	DEC	
		6920,000001A	RELAY	ALE19B12 250VAC 16A 12VDC 1A NO VENTING	MATSUSHITA	
		EBB40294801	RELAY	DHI201-0-11 AC250V DC24V 16A 1A	DAIICHI	
		6920,62003D	RELAY	GENB-1A-E(JAPAN) 250VAC 5A 12VDC 1A NO VENTING	OMRON	RY3(H-BAR)
		6920,62003E	RELAY	GENB-1A-E(CHINA) 250VAC 5A 12VDC 1A NO VENTING	OMRON	
		EBB35235101	RELAY	OMH-55-102M 055 AC240V DC24V 16A 1A UL/CSA/VDE/SEMO 28,8x12,8x20,6 DIP	TYCO	
		6920,62009B	RELAY	G5JS-1A-NI OMRON 250VAC 16A 12VDC 1A NO VENTING	OMRON	
		6920,62009C	RELAY	DHIU 11 DEC 250VAC 16A 12VDC 1A VENTING	DEC	
		6920,000001A	RELAY	ALE19B12 250VAC 16A 12VDC 1A NO VENTING	MATSUSHITA	RY4(F-FAN)
		EBB40294801	RELAY	DHI201-0-11 AC250V DC24V 16A 1A	DAIICHI	
		6920,62003D	RELAY	GENB-1A-E(JAPAN) 250VAC 5A 12VDC 1A NO VENTING	OMRON	
		6920,62003E	RELAY	GENB-1A-E(CHINA) 250VAC 5A 12VDC 1A NO VENTING	OMRON	
		EBB35235101	RELAY	OMH-55-102M 055 AC240V DC24V 16A 1A UL/CSA/VDE/SEMO 28,8x12,8x20,6 DIP	TYCO	
		6920,62009B	RELAY	G5JS-1A-NI OMRON 250VAC 16A 12VDC 1A NO VENTING	OMRON	RY5(R-FAN)
		6920,62009C	RELAY	DHIU 11 DEC 250VAC 16A 12VDC 1A VENTING	DEC	
		6920,000001A	RELAY	ALE19B12 250VAC 16A 12VDC 1A NO VENTING	MATSUSHITA	
		EBB40294801	RELAY	DHI201-0-11 AC250V DC24V 16A 1A	DAIICHI	
		6920,62003D	RELAY	GENB-1A-E(JAPAN) 250VAC 5A 12VDC 1A NO VENTING	OMRON	
		6920,62003E	RELAY	GENB-1A-E(CHINA) 250VAC 5A 12VDC 1A NO VENTING	OMRON	RY2(LED)
		6920,62009B	RELAY	G5SB-14 OMRON 250VAC 5A 12VDC 1C	OMRON	
36	36	EAH39735301	DIODE, RECTIFIER	D10680-4000 SHINDENGEN BK D-PAK 600V 10A 120A -SEC 10A	SHINDENGEN	BD1
37	37	0DR1070594A	DIODE, RECTIFIER	FR107 TP RECTHON D041 1000V 1A 30A 500SEC 5A	PYUNGCHANG	DI,2,5,7,8,14
40	40	0DR5A00320A	DIODE, RECTIFIER	R 3 BK NON 350V 3 SA 50A 500SEC 0,1MA	SAWNET	D1,2,5,7,8,14
41	41	0DR5000100A	DIODE, RECTIFIER	53L40 400V 1,3V 10A 60A 500SEC AX14 TP 2P 1	SHINDENGEN	D3,4
42	42					
43	43	0DD400409AA	DIODE, RECTIFIER	1N4004 TP PYUNGCHANG	PYUNGCHANG	D10
44	44	0DD400409AA	DIODE, RECTIFIER	1N4004 TP PYUNGCHANG	PYUNGCHANG	D9,11,12
45	45	0DD414803AA	DIODE, switching	1N4148 IV 100V 450MA 2A 4NSEC 500mW D035 TP 2P	ROHM	D13
46	46					
47	47	OTR106009AF	TRANSISTOR, BIPOLAR	KRC106M KEC TP T092M 50V 100MA	KEC	O8
48	48	OTR127309AD	TRANSISTOR, BIPOLAR	KTAL273 PNP -5V -30V -30V -2A -0,0000001A 160T0320	KEC	O7
49	49	OTR106009AF	TRANSISTOR, BIPOLAR	KRC106M KEC TP T092M 50V 100MA	KEC	O1,6
50	50	OTR199909AB	TRANSISTOR, BIPOLAR	KTC309B-TP-Y 1KT01B(S)KEC	KEC	O3,5
51	51	OTR6000008A	TRANSISTOR, BIPOLAR	KEC KT01B(S) KT0126 60V 5A	KEC	O2,4
52	52	0C34774633B	CAPACITOR, AL, RADIAL	470UF SM-SA 16V 20% P1 TP 5	SAMHWA/SAMYOUNG	CE16(105°C)
53	53	0C22781633B	CAPACITOR, AL, RADIAL	220UF KME TYPE 25V 20% FM5 TP 5	SAMHWA/SAMYOUNG	CE12(105°C)
54	54	EAE41329701	CAPACITOR, AL, RADIAL	2200UF -20T020X 25V 2,1A -40T0+105C WL 5000HR 16X25	SAMHWA	CE4(105°C)
55	55	EAE50371701	CAPACITOR, AL, RADIAL	2200UF -20T020X 35V 2,6A -40T0+105C WL 5000HR 16X31,5	SAMHWA	CE3(105°C)
56	56	0C2262K633B	CAPACITOR, AL, RADIAL	22UF YXA 50V 20% FM5 TP 5	SAMHWA/SAMYOUNG	CE2(105°C)
57	57	0C1051K633B	CAPACITOR, AL, RADIAL	1UF SM-SA 50V 20% FM5 TP 5	SAMHWA/SAMYOUNG	CE6(105°C)
58	58	0C2271K633B	CAPACITOR, AL, RADIAL	220UF SM-SA 16V 10% FM5 TP 5	SAMHWA/SAMYOUNG	CE5(105°C)
59	59	0C0106K633B	CAPACITOR, AL, RADIAL	10UF SM,SG 50V 20% FM5 TP 5	SAMHWA/SAMYOUNG	CE7,10,11(105°C)
60	60	0C047418670	CAPACITOR, FILM BOX	0,47UF D 275V 20% BULK M/PP NI R	PILKOR	CM1,2
61	61	0C04731Y470	CAPACITOR, FILM BOX	0,47UF D 630V 0,05 BULK M/PP NI	PILKOR	CM4
62	62	EAE60683101	CAPACITOR, FILM BOX	P0MF372,6405 1Kf -5 to +5K 630V MPP -25T0+105C NON-IND 13X23X3MM	PILKOR	CM10
63	63					
64	64	EAE38966701	CAPACITOR, FIXED CERAMIC(HIGH DIELECTRIC)	S063647K0680H 470nF 10% 4000V Y5P -25T0+65C	SAMHWA	CC1,2
65	65	EAE60777701	CAPACITOR, FIXED CERAMIC(HIGH DIELECTRIC)	S062647ZME8W 4,7nF D20% 400V Y5U -25T0+65C	SAMHWA	CC3P
66	66	0C04710K96A	CAPACITOR, CERAMIC, CHIP	0,00047UF 2012 50V 80%,-20% R/TP X7R	MURATA	CC3
67	67					
68	68	0C01030K96A	CAPACITOR, CERAMIC, CHIP	10NF 2012 50V 80%,-20% R/TP JE	MURATA	CC13,20
69	69	0C02230K96A	CAPACITOR, CERAMIC, CHIP	22NF 2012 50V 80%,-20% R/TP X7R	MURATA	CC14,18,19,24,25
70	70	0C01040K96A	CAPACITOR, CERAMIC, CHIP	0,1UF 2012 50V 80%,-20% R/TP JE	MURATA	CC14-7,8,9,11,12,21,26,27
71	71	0C01040K96A	CAPACITOR, CERAMIC, CHIP	0,1UF 2012 50V 80%,-20% R/TP JE	MURATA	CC17
72	72	EBR32066401	RESISTOR, SURGE	330K OHM 1 W 5% TASE2	SMART	R-START(IPRC TYPE)
73	73	EBR32073501	RESISTOR, SURGE	1M OHM 1/4 W 5,00% TASE2	SMART	R1(IPRC TYPE)
74	74	EBR38375901	RESISTOR, SURGE	PR002156K0J 56K OHM 5% 2W	SMART	R2(IPRC TYPE)
75	75	EBR31763101	RESISTOR, SURGE	560K OHM 1/2 W 5,00% TASE2	SMART	R2(IPRC TYPE)
76	76	ORW0101,609	RESISTOR, WIRE WOUND	1,0 OHM 1 W 5% TASE2	SMART, CHOYANG	ROOP
77	77					
78	78	ORF047016609	RESISTOR, FIXED	4,7K OHM 1/4W 5,00% TASE2	SMART, CHOYANG	R30
79	79	ORF062006609	RESISTOR, FIXED	620 OHM 1/4W 5,00% TASE2	SMART, CHOYANG	R6
80	80	ORF0501H609	RESISTOR, FIXED	1,5K OHM 1/2 W 5,00% TASE2	SMART, CHOYANG	R51,56
81	81	ORF040106609	RESISTOR, FIXED	1,0K OHM 1/4 W 5,00% TASE2	SMART, CHOYANG	R83
82	82	ORF020106609	RESISTOR, FIXED	2,0K OHM 1/4 W 5,00% TASE2	SMART, CHOYANG	R38,39,40,79,80,81
83	83					
84	84	ORJ491001,622	RESISTOR, METAL GLAZED(CHIP)	910 OHM 1/8 W 5% 2012 R/TP	ROHM	R7
85	85	ORJ49101E672	RESISTOR, METAL GLAZED(CHIP)	3,9K OHM 1/8 W 5% 2012 R/TP	ROHM	R48,53
86	86	ORJ4701E672	RESISTOR, METAL GLAZED(CHIP)	4,7K OHM 1/8 W 5% 2012 R/TP	ROHM	R12,22,23,26,28,47,52,59,62,63,82
87	87	ORJ6801E672	RESISTOR, METAL GLAZED(CHIP)	6,8K OHM 1/8 W 5% 2012 R/TP	ROHM	R4
88	88	ORJ1002E672	RESISTOR, METAL GLAZED(CHIP)	10K OHM 1/8 W 5% 2012 R/TP	ROHM	R13,15-21,41,42,49,54,57,58,66-72,92
89	89	ORJ1002E672	RESISTOR, METAL GLAZED(CHIP)	10K OHM 1/8 W 5% 2012 R/TP	ROHM	R29,31-36,43-46,61
90	90	ORJ2001E672	RESISTOR, METAL GLAZED(CHIP)	2K OHM 1/8 W 5% 2012 R/TP	ROHM	R60,84
91	91	ORJ4303E672	RESISTOR, METAL GLAZED(CHIP)	43 OHM 1/8 W 5% 2012 R/TP	ROHM	
92	92	ORJ06220E672	RESISTOR, METAL GLAZED(CHIP)	62 OHM 1/8 W 5% 2012 R/TP	ROHM	R5
93	93	ORJ1000E672	RESISTOR, METAL GLAZED(CHIP)	100 OHM 1/8 W 5% 2012 R/TP	ROHM	R24,25,27,85
94	94	ORJ1001E672	RESISTOR, METAL GLAZED(CHIP)	1K OHM 1/8 W 5% 2012 R/TP	ROHM	R8,87

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ДИСПЛЕЯ И ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ

QTY	No	P/N	DESCRIPTION	SPEC	MAKER	REMARK	WORK
							APPLICATION
SKR-PJT(BEST)							
1	95	ORJ004E672	RESISTOR,METAL GLAZED(CHIP)	1M OHM 1/8 W 5% 2012 R/T/P	ROHM	R14	
1	96	ORJ3300E672	RESISTOR,METAL GLAZED(CHIP)	330 OHM 1/8 W 5% 2012 R/T/P	ROHM	R11,50,55	
1	97	ORJ240IE472	RESISTOR,METAL GLAZED(CHIP)	2.4K OHM 1/8 W 1% 2012 R/T/P	ROHM	R10	
1	98	ORJ30IE472	RESISTOR,METAL GLAZED(CHIP)	9.1K OHM 1/8 W 1% 2012 R/T/P	ROHM	R9	
1	99	ORJ002E472	RESISTOR,METAL GLAZED(CHIP)	10K OHM 1/8 W 1% 2012 R/T/P	ROHM	R11	
1	100	ORJ62E472	RESISTOR,METAL GLAZED(CHIP)	16.2K OHM 1/8 W 2012 1.00% D	ROHM	R11	
1	101	ORJ261E472	RESISTOR,METAL GLAZED(CHIP)	26.1K OHM 1/8 W 2012 1.00% D	ROHM	R10	
-	102	ORJ200IE672	RESISTOR,METAL GLAZED(CHIP)	2K OHM 1/8 W 5% 2012 R/T/P	ROHM	R64	
-	103	ORJ3300E672	RESISTOR,METAL GLAZED(CHIP)	330 OHM 1/8 W 5% 2012 R/T/P	ROHM	R65	
2	104	6210.B8001A	FILTER(CIRC),EMC	8F53510A0 SAMHWA 52 -	SAMHWA	FBI,F82	
1	105	6200.B9302E	FILTER(CIRC),EMC	8F50140 14MH 33X33X25MM - RADIAL BK	TNC	L115,OA (44H)	
2	106	Q3R001M0	INDUCTOR,RADIAL	1000uH 20% R 6X12.5 BULK	TNC	L3,L4	
1	107	6600.B8001A	SWITCH	SKH10510 LG TACT S/W	ALPS	TEST-S/W	
1	108						
1	109	EAW30260901	FERRITE BEAD	OB 4532 PK 121 E 120 OHM 4532 SMD 1/REEL	SAMHWA	LF1	
1	110						
1	111	4920.BE3007A	HEAT SINK	23.3*17*25 DRIVE IC STR R-954,65,73 2	TAE SUNG,BK	(IC)2	
1	112	MD039554901	HEAT SINK	CUTTING ALPI 43*12*30 BRIDGE DIODE 1 SCREWS 2 PIN 5MM -	OHANG SHIN	(BD)1	
3	113	IMC0302518	SCREW MACHINE TYPE	MD0302518 FH + 3MM 10MM MSIR FZY F/W	SHIN JIN BOLT	(IC2,BD)1	
1	114	EAF36338801	FUSE,NON TIME DELAY	62MR TYPE GLASS 250V SA KS RADIAL BK ORISEL CO., LTD	ORISEL	FUSE1	
7	115	S50000009AA	SOLDER,SOLDERING	SR-34 PB FREE LFM-48 METAL WIRE SN+3.0Ag+0.50Cu+1.2MM	HEESUNG	(Unit:tg)	
30	116	SSWZU-L05AA	SOLDER,SOLDERING	HSE-02 LFM-48 SN+3.0Ag+0.50Cu+3.0MM-BAR	HEESUNG	(Unit:tg)	
2,5	117	7245ZB0004A	FLUX	SV-PBF-06 KSK 12.5 WTX 0.815+-0.003	KOKI	(Unit:tg)	
1	118						
1	119	6654E50001A	JUMP WIRE	0.6MM 50MM TP TAPING SN	DAE A LEAD	J01	
1	120	6654E50001A	JUMP WIRE	0.6MM 50MM TP TAPING SN	DAE A LEAD	J01	
1	121	6654E50001A	JUMP WIRE	0.6MM 50MM TP TAPING SN	DAE A LEAD	J02	
1	122	6654E50001A	JUMP WIRE	0.6MM 50MM TP TAPING SN	DAE A LEAD	J03	
1	123	6654E50001A	JUMP WIRE	0.6MM 50MM TP TAPING SN	DAE A LEAD	J04	
1	124						
		(R-ROOM LOAD)					
1	125						
1	126	ORJ200IE672	RESISTOR,METAL GLAZED(CHIP)	2K OHM 1/8 W 5% 2012 R/T/P	ROHM	R66	
1	127	ORJ261E472	RESISTOR,METAL GLAZED(CHIP)	26.1K OHM 1/8 W 2012 1.00% D	ROHM	R61	
3	128	ORJ002E672	RESISTOR,METAL GLAZED(CHIP)	10K OHM 1/8 W 5% 2012 R/T/P	ROHM	R76-78	
1	129	OC0104K94A	CAPACITOR,CERAMIC,CHIP	0.1UF 2012 50V 80%, -20% R/T/P JE	MURATA	CC1	
1	130	OC02230K96A	CAPACITOR,CERAMIC,CHIP	22NF 2012 50V 80%, -20% R/T/P X7R	MURATA	CC15	
1	131	OC01056K63B	CAPACITOR,AL,RADIAL	10UF 5MS,S6 50V 20% FMS TP 5	SAMYOUNG	CEB1(105°C)	
1	132	OC01051K63B	CAPACITOR,AL,RADIAL	1UF 5M,SA 50V 20% FMS TP 5	SAMYOUNG	CE14(105°C)	
1	133	QIT0777400A	IC,DRAWING	TA7774AP 16,SDIP BK DRIVE,IC STEPPING	TOSHIBA	IC8	
1	134						
1	135						
1	136						
1	137						
		(ENERGY VALVE)					
-	138	QIT0623080C	IC,DRIVE	TDE2308AP 16PIN SDIP BK DRIVE IC STEP MOTOR	TOSHIBA	IC11	
-	139	ORJ002E672	RESISTOR,METAL GLAZED(CHIP)	10K OHM 1/8 W 5% 2012 R/T/P	ROHM	R68-91	
-	140	OC0104K94A	CAPACITOR,FIXED CERAMIC(HIGH DIELECTRIC)	0.1UF 2012 50V 80%, -20% R/T/P F(Y5V)	MURATA	CC10	
1	141						
		(M/ROOM PART)					
1	142						
1	143	QIT0777400A	IC,DRAWING	TA7774AP 16,SDIP BK DRIVE,IC STEPPING MOTOR	TOSHIBA	IC9	
1	144	OC01056K63B	CAPACITOR,FIXED ELECTROLYTIC	10UF 50V 20% FMS TP 5 KMG,RC,YXA,SM	SAMHWA,SAMYOUNG	CE15(105°C)	
1	145	OC01056K63B	CAPACITOR,FIXED ELECTROLYTIC	10UF 50V 20% FMS TP 5 KMG,RC,YXA,SM	SAMHWA,SAMYOUNG	CE9(105°C)	
1	146	OC02230K96A	CAPACITOR,FIXED CERAMIC(HIGH DIELECTRIC)	22NF 2012 50V 80%, -20% R/T/P X7R	MURATA	CC16	
3	147	ORH10021.622	RESISTOR,METAL GLAZED(CHIP)	10K OHM 1/8 W 5% 2012 R/T/P	ROHM	R73-75	
1	148	ORJ261E472	RESISTOR,METAL GLAZED(CHIP)	26.1K OHM 1/8 W 2012 R/T/P	ROHM	R61	
1	149						
1	150						
1	151						
1	152						
1	153						
		(L-COMP PART)					
4	154	ORJ001E672	RESISTOR,METAL GLAZED(CHIP)	1K OHM 1/8 W 5% 2012 R/T/P	ROHM	R247,262,263,265	
1	155	6630VM02707	CONNECTOR, WAFER	YV36-F 7P 3.95MM 17P-2,4,61	YEON-HO	CON201	
1	156	01MPGN-E001A	IC,POWER MANAGEMENT	PS2561-1 NEC 4P,DIP BK - TLP762JF	NEC	IC203	
1	157	FAN5407601	IC,POWER MANAGEMENT	TASL055 MAX 23V 5V 2W TO-220 PK 3P TOSHIBA	TOSHIBA	IC202	
1	158	FAN40183601	IC,MICROCONTROL	UPT8F0711 SM5776BCTE EPROM 8KBYTE SSOP TR 30P NEC	NEC	IC201 (EMPTY FLASH)	
1	159	SAA35540001	S/W,SYSTEM PROGRAM	01 0x0FC1 - EUROPE FLASH UPT8F0711L 30PIN FLASH(0x0FC1)	NEC	IC201 (PROGRAM)	
1	160						
1	161	EAW50261701	RESONATOR,CERAMIC	6MHz 0.2% 15pF RADIAL TP MURATA	MURATA	OSC201	
1	162	EAE42012401	CAPACITOR,AL,RADIAL	220uF -20T+10% 450V 1.12A -25T+105C TLA 3000HR 35X30MM	SAMYOUNG	CE201(105°C)	
1	163	OC03372.K10	CAPACITOR,AL,RADIAL	WL 330uF 20% 35V 10X16MM 5MM	SAMHWA,SAMYOUNG	CE203(105°C)	
1	164	OC0337F618	CAPACITOR,AL,RADIAL	330uF 5M,SA 16V 20% FL TP 5	SAMHWA,SAMYOUNG	CE202(105°C)	
1	165	EAE37146501	CAPACITOR,AL,RADIAL	680uF RD 16V +20 -20% TP	SAMHWA,SAMYOUNG	CE200(105°C)	
3	166	OC04766.K38	CAPACITOR,AL,RADIAL	47uF 5MS,S6 35V 20% FMS TP 5	SAMHWA,SAMYOUNG	CE301-303(105°C)	
2	167	ODR107009AA	DIODE,RECTIFIERS	PIR107 IKV 1.3V 51A 30A 500SEC D041 TP 2P I	PYUNGCHANG	D201,202	
2	168	ODR1000090CC	DIODE,RECTIFIERS	US1J 600V 1.7V 100A 30A 75NSEC D0214 R/T/P 2P VISHAY KOREA	VISHAY KOREA	D301,302	
3	169	OD50N00238A	DIODE,SWITCHING	MMD4148T1 ON SEMI REEL TAPING SDI23 100V 200MA 500MA 4NSEC SVA	ONSMEI	D204,209,210	
9	170	OC0104K94A	CAPACITOR,FIXED CERAMIC(HIGH DIELECTRIC)	0.1UF 2012 50V 80%, -20% R/T/P F(Y5V)	MURATA	CC201,202,203,221,223,233,300,302,312	
9	171	OC0102K96A	CAPACITOR,FIXED CERAMIC(HIGH DIELECTRIC)	1000pF 2012 50V 80%, -20% F(Y5V)	MURATA	CC200,205,303-308,311	
2	172	OC0224K94A	CAPACITOR,FIXED CERAMIC(HIGH DIELECTRIC)	0.22uF -20T+80% 50V Y5V 2012 R/T/P	MURATA	CC309,310	
1	173	OC0103K96A	CAPACITOR,FIXED CERAMIC(HIGH DIELECTRIC)	0.01uF 2012 50V 80%, -20% X7R R/T/P	MURATA	CC218,301	
1	174	EAE33022201	CAPACITOR,FIXED CERAMIC(HIGH DIELECTRIC)	2200pF 2012 50V 80%, -20% F(Y5V)	MURATA	CC206	
2	175	EB33026602	RESISTOR,SURGE	1M OHM 1/2 W 1.00% TASE(PRC TYPE)	SMART	R201,232	
1	176	EB33996012	RESISTOR,CEMENT	MPR6101.050HM 0.050HM 2% 5W 14X5X16MM 21W AXIAL R	HMR	R305	
1	177	ORJ001E472	RESISTOR,METAL GLAZED(CHIP)	1K OHM 1/8 W 1% 2012 R/T/P	ROHM	R249	
10	178	ORJ002E472	RESISTOR,METAL GLAZED(CHIP)	10K OHM 1/8 W 1% 2012 R/T/P	ROHM	R202,203,239,254,255,258,259,261,264,266	
2	179	ORJ01026676	RESISTOR,METAL GLAZED(CHIP)	10 OHM 1/4 W 5% 3216 R/T/P	ROHM	R301,302	
2	180	ORJ470IE672	RESISTOR,METAL GLAZED(CHIP)	4.7K OHM 1/8 W 5% 2012 R/T/P	ROHM	R303,237	
6	181	ORJ000E672	RESISTOR,METAL GLAZED(CHIP)	100 OHM 1/8 W 5% 2012 R/T/P	ROHM	R300,307-311	
1	182	ORJ004E672	RESISTOR,METAL GLAZED(CHIP)	1M OHM 1/8 W 5% 2012 R/T/P	ROHM	R313	
1	183	ORJ3300E672	RESISTOR,METAL GLAZED(CHIP)	330 OHM 1/8 W 5% 2012 R/T/P	ROHM	R222	
1	184	ORJ200ID422	RESISTOR,METAL GLAZED(CHIP)	2K OHM 1/8 W 1% 2012 R/T/P	ROHM	R304	
2	185	ORJ220IL422	RESISTOR,METAL GLAZED(CHIP)	2.2K OHM 1/8 W 1% 2012 R/T/P	ROHM	R205,216	
1	186	ORJ101E472	RESISTOR,METAL GLAZED(CHIP)	1.1K OHM 1/8 W 1% 2012 R/T/P	ROHM	R312	
1	187	FAY39544601	IPM MODULE	PS21963S MITSUBISHI 600V 10A COMMON	MITSUBISHI	IPM1	
1	188	COLLE0059AB	LED,DIP	LT8323-41-8C3 ROUND 3mm*4.1mm YELLOW/GREEN WC 4.5V 20mA	LED	MP01	
1	189	MDI24146602	HEAT SINK	E-LINEAR IPM	CHANG SHIN	(IPM)1	
1	190	MD030302518	SCREW MACHINE	FH + 3MM 10MM MSIR FZY F/W A SIN JIN BOLT IND CO.	-	(Unit:tg)	
3,0	191	724ZDH001A	GREASE	YG6111 DOSHIBA DEVICE&HEATSINK	-	CON202	
1	192		CONNECTOR, WAFER				

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ДИСПЛЕЯ И ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ

ISRA(BETTER) GOOD	APPLIATION	QTY	No	P/NO	DESCRIPTION	SPEC	MAKER	REMARK
I	1	EAX6332770I	PCB			I-PJT (Better) recipro LED - 2 1,6mm CEM-1 VER.5	DOOSAN	T-1,6
I	2	6170JB2012D	Transformer,Switching			EE2828S 2.2mH 52uH 26.5uH 3.3uH 2.50mH 0.50mH 0.050mH 0.040mH	SAM IL	TRANS
I	3	6630V90215A	Connector,Wafer			1743330-1 2P 11.00MM IR STRAIGHT DIP BK WHITE POWER CONNECTOR	AMP	CON1
I	4	6630A09106D	Connector,Wafer			YW396-09AV 9P 3.96MM IR STRAIGHT DIP-T BK WHITE	YEON HO	CON2
I	5							
I	6	6630JB8004D	Connector,Wafer			SMV250-05P 5P 2.50MM IR STRAIGHT DIP ST NATURAL	YEON HO	CON3
I	7	6630JB8007C	Connector,Wafer			917782-1 4P 2.50MM IR STRAIGHT DIP BK NATURAL	AMP	CON4
I	8	6630JB8007L	Connector,Wafer			917790-1 12P 2.50MM IR STRAIGHT DIP ST NATURAL	AMP	CON6
I	9	6630JB8007G	Connector,Wafer			917786-1 8P 2.50MM IR STRAIGHT DIP ST NATURAL	AMP	CON7
I	10	6630JB8007K	Connector,Wafer			917789-1 11P 2.50MM IR STRAIGHT DIP ST NATURAL	AMP	CON5
I	11	EAN665720I	IC, Microcontrollers			TM9B6FS49BFG 2.7 TO 5.5 12.6mA 4MHz-16MHz 2KBYTE FLASH MEMORY	TOSHIBA	IC1 (FLASH)
I		SAA35318902	S/W, System Program			TM9B6FS49BFG_ISKRA_BETTER_01 VER01 335A - EUROPE Flash	TOSHIBA	IC1 (PROGRAM)
-								
-								
-								
-								
I	12	01PM6SK001A	IC, HIC			STR-6636IL 15.8TO19.4V 9.1TO11.1V SWITCHING REGULATOR ZIP ST 5P	SANKEN	IC2
I	13	01PM6NE001A	Photo,Coupler			PS2561L-1-V 6V 80V 5KV BOWA 50MA 60 DIP ST 2P	NEC	IC3
I	14	01KE431000A	IC, Voltage Regulator			K1A431 36V 36V 700MM T092 TP 3P KEC	KEC	IC4
I	15	01KE780500Z	IC, Voltage Regulator			K1A7805P1 7T020V 5V 2W T0220IS ST 3P	KEC	IC5
I	16							
I	17	01T0777400A	IC, Motor Driver			TA7774AP 4.5T07V 10.8T013.2V 4.5T05.5V - 1.4W DIP ST 16P	TOSHIBA	IC9
I	18	01KE704200A	IC, Voltage Detector			K1A7042AP -0.3T015V 4.2V 400MM T092 TP 3P	KEC	IC6
-	19	01H4934600D	IC, EEPROM			BF93L46PF-W 1KBIT 64KX8BIT 2.7V105.5V 10MSEC SOP R/TP 8P	ROHM	IC7
I	20	01KE650030C	IC, LED Driver			K1DE5003AF 30V 50V 540MM FLP TP 16P	KEC	IC10
I		01STL00066A	IC, LED Driver			ULN2003A TOSHIBA 16PINSOP TAPPING NPN TRARRAY	TOSHIBA	
I	21							
I	22	4920JB3007A	Heat Sink			23.3*17*25 DRIVE IC STR R-S64,65,73 2PIN 1-SCREW 3MM	TAESUNG, PHOTOSSELL	IC28
-	23	01T0777400A	IC, Motor Driver			TA7774AP 4.5T07V 10.8T013.2V 4.5T05.5V - 1.4W DIP ST 16P	TOSHIBA	IC8
I	24							
I	25	6212BA3009A	Resonator, Ceramic			CSTL8M00G23-A0 8MHz 0.2% 15pF RADIAL TP 2P	MURATA	OSC1
I	26							
I	27							
I	28	6920JB2005C	RELAY			DH1U 11 250VAC 16A 12VDC 1A VENTING	DEC	RY1
I		6920JB2005B				G5J5-1A-NT OMRON 250VAC 16A 12VDC 1A NO VENTING	OMRON	
I		6920000001A				ALF15B12 MATSUSHITA 250VAC 16A 12VDC 1A NO VE	NAIS	
I		EBB3523510I				OMIH-SS-112LM OEG AC240V DC12V 16A 1A 28.8*12.8*20.6 DIP	OEG	
I		EBB4029480I				DH12D1-0-II AC250V DC12V 16A 1A UL/CSA/SEV/SEMKO/VDE	DATACHI	
I		6920JB2003E				G5NB-1A-E(CHINA) OMRON 250VAC 5A 12VDC 1A NO VENTING	OMRON	
I		6920JB2003D				G5NB-1A-E OMRON 250VAC 5A 12VDC 1A NO VENTING	OMRON	
I	29	6920JB2005C	RELAY			DH1U 11 250VAC 16A 12VDC 1A VENTING	DEC	RY2
I		6920JB2005B				G5J5-1A-NT OMRON 250VAC 16A 12VDC 1A NO VENTING	OMRON	
I		6920000001A				ALF15B12 MATSUSHITA 250VAC 16A 12VDC 1A NO VE	NAIS	
I		EBB3523510I				OMIH-SS-112LM OEG AC240V DC12V 16A 1A 28.8*12.8*20.6 DIP	OEG	
I		EBB4029480I				DH12D1-0-II AC250V DC12V 16A 1A UL/CSA/SEV/SEMKO/VDE	DATACHI	
I		6920JB2003E				G5NB-1A-E(CHINA) OMRON 250VAC 5A 12VDC 1A NO VENTING	OMRON	
I		6920JB2003D				G5NB-1A-E OMRON 250VAC 5A 12VDC 1A NO VENTING	OMRON	
I	30	6920JB2005C	RELAY			DH1U 11 250VAC 16A 12VDC 1A VENTING	DEC	RY3
I		6920JB2005B				G5J5-1A-NT OMRON 250VAC 16A 12VDC 1A NO VENTING	OMRON	
I		6920000001A				ALF15B12 MATSUSHITA 250VAC 16A 12VDC 1A NO VE	NAIS	
I		EBB3523510I				OMIH-SS-112LM OEG AC240V DC12V 16A 1A 28.8*12.8*20.6 DIP	OEG	
I		EBB4029480I				DH12D1-0-II AC250V DC12V 16A 1A UL/CSA/SEV/SEMKO/VDE	DATACHI	
I		6920JB2003E				G5NB-1A-E(CHINA) OMRON 250VAC 5A 12VDC 1A NO VENTING	OMRON	
I		6920JB2003D				G5NB-1A-E OMRON 250VAC 5A 12VDC 1A NO VENTING	OMRON	
I	31	6920JB2005C	RELAY			DH1U 11 250VAC 16A 12VDC 1A VENTING	DEC	RY4
I		6920JB2005B				G5J5-1A-NT OMRON 250VAC 16A 12VDC 1A NO VENTING	OMRON	
I		6920000001A				ALF15B12 MATSUSHITA 250VAC 16A 12VDC 1A NO VE	NAIS	
I		EBB3523510I				OMIH-SS-112LM OEG AC240V DC12V 16A 1A 28.8*12.8*20.6 DIP	OEG	
I		EBB4029480I				DH12D1-0-II AC250V DC12V 16A 1A UL/CSA/SEV/SEMKO/VDE	DATACHI	
I	32	6920JB2009B	RELAY			G55B-14 OMRON 250VAC 5A 12VDC 1C NO VENTING	OMRON	RY5
I	33							
I	34							
I	35							
I	36							
I	37							
I	38							
I	39	610ZJB8001B	VARIATOR			SV0621D-14A 620V 10% 600pF 14MM UL/CSA/VDE RADIAL BK	SAMHWA	VA1
I	40	00B360000AA	Diode,Bridge			D3SBA60 600V 1.05V 100A 80A SIP ST 4P 4 SHINDENGEN	SHINDENGEN	BD1
I	41	00R107009AA	Diode,Rectifier			FR107 1KV 1.3V 5UA 30A 500NSEC D041 TP 2P	ROHM, 888	D1,2
I	42	00PSA00090A	Diode,Rectifier			RL3 350V 1.3V 100UA 80A 100NSEC R3 TP 2P	SANKEN	D3
I	43	00D400409AC	Diode,Rectifier			IN4004 400V 1.1V 5UA 30A - D041 TP 2P	PCTRONIX	D4
I	44	00R107009AA	Diode,Rectifier			FR107 1KV 1.3V 5UA 30A 500NSEC D041 TP 2P	PCTRONIX	D5,6
I	45	00D400409AC	Diode,Switching			IN4004 400V 1.1V 5UA 30A - D041 TP 2P	PCTRONIX	D13
I	46	00R107009AA	Diode,Rectifier			FR107 1KV 1.3V 5UA 30A 500NSEC D041 TP 2P	PCTRONIX	D9
I	47	00D400409AC	Diode,Switching			IN4004 400V 1.1V 5UA 30A - D041 TP 2P	PCTRONIX	D11
I	48	00D400409AC	Diode,Switching			IN4004 400V 1.1V 5UA 30A - D041 TP 2P	PCTRONIX	D10
I	49	00PSA00090A	Diode,Switching			RL3 350V 1.3V 100UA 80A 100NSEC R3 TP 2P	SANKEN	D4
I	50	00R107009AA	Diode,Rectifier			FR107 1KV 1.3V 5UA 30A 500NSEC D041 TP 2P	PCTRONIX	D7,8
I	51	00E106K638	Capacitor,AL,Radial			10UF 20% 50V 54MA RG 2000HR 5X11MM 5MM FORMING TP	SAM HWA, 888	CE11(105°C)
I	52	00E476ZV6E0	Capacitor,AL,Radial			47UF 20% 450V 550MA HE 2000HR 22X25MM 10MM SNAP	SAM HWA, 888	CE11(105°C)
I	53	00E226K638	Capacitor,AL,Radial			22UF 20% 50V 79MA RG 2000HR 5X11MM 5MM FORMING TP	SAM HWA, 888	CE21(105°C RD/RG TYPE SAMHWA 888)
I	54	00E106K638	Capacitor,AL,Radial			1000UF 20% 35V 740MA RX 2000HR 12.5X16MM 5.03MM	SAM HWA, 888	CE11(105°C)
I	55	EAE3132970I	Capacitor,AL,Radial			2200UF -20T020% 25V 2.1A -40T+105C WL 5000HR 16X25MM 5MM RADIAL BK	SAM HWA, 888	CE41(105°C)
I	56	00E227B638	Capacitor,AL,Radial			220UF 20% 16V 251MA RG 2000HR BX11.5MM 5MM FORMING TP	SAM HWA, 888	CE51(105°C)
I	57	00E106K638	Capacitor,AL,Radial			10UF 20% 50V 54MA RG 2000HR 5X11MM 5MM FORMING TP	SAM HWA, 888	CE7-10(105°C)
I	58	00E105K638	Capacitor,AL,Radial			1UF 20% 50V 19.6MA RG 2000HR 5X11MM 5MM FORMING TP	SAM HWA, 888	CE6,15(105°C)
I	59	00E227B638	Capacitor,AL,Radial			220UF 20% 25V 277MA RG 2000HR BX11.5MM 5MM FORMING TP	SAM HWA, 888	CE13(105°C)
I	60	00E227B638	Capacitor,AL,Radial			220UF 20% 25V 277MA RG 2000HR BX11.5MM 5MM FORMING TP	SAM HWA, 888	CE12(105°C)
I	61	00F4731Y470	Capacitor,Film,Box			0.047UF 0.05PF 630V PP IND 12.5X5X11MM 12.5MM BK	PILKOR	CM3
I	62	00D4741B670	Capacitor,Film,Box			0.47UF 0 275V 20% BULK MAPP N R	PILKOR	CM1,2
I	63	00E105K638	Capacitor,AL,Radial			1UF 20% 50V 19.6MA RD 2000HR 5X11MM 5MM FORMING TP	SAM HWA, 888	CE14(105°C)
I	64	00X4710K96A	Capacitor,Ceramic,Chip			470pF -20T+80Z 50V X7R -55T+125C 2012 TP	MURATA	CC1
I	65	00X1040K94A	Capacitor,Ceramic,Chip			100pF -20T+80Z 50V Y5V -30T+85C 2012 TP	MURATA	CC2
I	66	00X1040K94A	Capacitor,Ceramic,Chip			100pF -20T+80Z 50V Y5V -30T+85C 2012 TP	MURATA	CC3,4,5,7,9,10
I	67	00X1040K94A	Capacitor,Ceramic,Chip			100pF -20T+80Z 50V Y5V -30T+85C 2012 TP	MURATA	CC22
I	68	00X1040K94A	Capacitor,Ceramic,Chip			100pF -20T+80Z 50V Y5V -30T+85C 2012 TP	MURATA	CC18,21
I	69	00X2230K96A	Capacitor,Ceramic,Chip			22nF -20T+80Z 50V X7R -55T+125C 2012 TP	MURATA	CC12-14,19
I	70	00X1040K94A	Capacitor,Ceramic,Chip			100pF -20T+80Z 50V Y5V -30T+85C 2012 TP	MURATA	CC6
I	71	00X1040K94A	Capacitor,Ceramic,Chip			100pF -20T+80Z 50V Y5V -30T+85C 2012 TP	MURATA	CC23
I	72	EAE3895670I	Capacitor,Ceramic,Radial			SDB36471K08BW 470pF 10% 400V Y5P -25T+85C 10X8MM 10MM	SAM HWA	CCBP1


ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ДИСПЛЕЯ И ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Q1A (BETTER) Q1P	WORK
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P
Q1A	Q1P


47

Q4	Q3	Q2	Q1	WORK
Qty	Qty	Qty	Qty	No
				1
				2
				3
				4
				5
				6
				7
				8
				9
				10
				11
				12
				13
				14
				15
				16
				17
				18
				19
				20
				21
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
				32
				33
				34
				35
				36
				37
				38
				39
				40
				41
				42
				43
				44
				45
				46
				47
				48
				49
				50
				51
				52
				53
				54
				55
				56
				57
				58
				59
				60
				61
				62
				63
				64
				65
				66
				67
				68
				69
				70
				71
				72
				73
				74
				75
				76
				77
				78
				79
				80
				81
				82
				83
				84
				85
				86
				87
				88
				89
				90
				91
				92
				93
				94
				95
				96
				97
				98
				99
				100





GA-B489**KZ/GA-B499**KZ/GA-B489**TP/GA-B489**QZ/GA-B439**QZ




GA-B489**KZ/GA-B499**KZ/GA-B489**TP/GA-B489**QZ/GA-B439**QZ




GA-B499**KZ/GA-B489**KZ/GA-B489**TP



GA-B429**QA/GA-B439**QA/GA-B489**QA




GA-B439**QA/GA-B489**QA







GA -B489**QA/GA -B489**QZ




GA-B439**QA/GA-B439**QZ




GA-B429**QA







GA-B429**CA/GA-B439**CA/GA-B489**CA




GA-B429**CA/GA-B439**CA/GA-B489**CA




GA-B489**CA



GA-B439**CA



GA-B429**CA



ИЗОБРАЖЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА ПО ЧАСТЯМ И СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ

102A*	Cover Assembly,Top	ACQ83857609	ISKRA-PJT Good DIM GRAY
102B*	Cover,Top	3122JT1001F	MOLD MIPS MIPS SKIN BEIGE T2.5 Iskra-PJT
103A*	Handle,Rear	3650JA2061F	MOLD PP M-540 PP_M540 BLACK NO (L) 3650JA2061 BP-PJT,HANDLE,REAR,BLACK KNIGHT
103B*	Handle,Rear	3650JA2061E	MOLD PP M-540 PP_M540 BLACK NO (R) 3650JA2061 BP-PJT
103E	Stopper	MJB61871901	MOLD PP pp LIGHT NOBLE GRAY 2 Euro top -
104A	Supporter Assembly,Leg	J215-00002A	GR-00 W1 W2
104C	Supporter,Leg	J215-000021	MOLD ABS HG-173 ABS HG-173 SUPER WHITE NO GR-00
105A	Tube Assembly,Drain	5251JQ3002A	GC-349,359,389,399 COMBI***
106B	Leg Assembly,Adjust	3J04686A	PE-H 43MM 38MM R-B23,28,31,36
108A	Tray Assembly,Drain	3391JA2034A	459 AL
109A	Cap,Cover	MBL64499301	MOLD ABS ABS HG-173 SUPER WHITE T1.5 ISKRA-PJT FRONT-C Cover
109C*	Cover,Front	3550JA3132F	MOLD MIPS MIPS DIM GRAY T1.5 459 (U) REV
120B*	Case,Control Refrigerator	MBN62345401	MOLD MIPS MIPS SUPER WHITE T2.0 ISKRA-PJT 1.8
120D	Cover,LED	MCK66026601	MOLD GPPS GPPS TRANSPARENT T2.0 ISKRA-PJT BEST/BETTER
120E*	Duct Assembly,Insulation	ADJ73212401	ISKRA-PJT 1.8M BETTER/GOOD FRESH ZONE NO
120F*	LED Assembly	EAV61272502	COMBI Saturn
120G	Cover,Lamp	MCK36897901	MOLD GPPS GPPS - - GAUD-PJTI GOOD GAUD-PJTI GOOD
125A	Tray,Ice	3390JQ2001A	MOLD PP PP SUPER WHITE NO BCD-000
125B	Cover,Tray	MCK66548001	MOLD GPPS GPPS 25SP TRANSPARENT T3.0 -
125C*	Cover Assembly,TV	ACQ83853701	Iskra-PJT Good (Lower) M/CRISPER -
136A*	Tray Assembly,Drawer	AJP73234401	Iskra-PJT Iskra F-room_U
136B*	Tray Assembly,Drawer	AJP73234501	Iskra-PJT Iskra F-room_C
136C*	Tray Assembly,Drawer	AJP73234601	Iskra-PJT Iskra F-room_L
136D	Shelf Assembly,Refrigerator	AHT73134002	ISKRA-PJT FOLDING SHELF FRONT HOT STAMPING
136E*	Shelf Assembly,Refrigerator	AHT73093801	Iskra-PJT -
136F	Shelf,Net	MHL62191601	EXTRUSION FE SCP1 NATURAL T5.0 ISKRA-PJT Shelf,Wire_FU
136G	Shelf,Net	MHL62191701	EXTRUSION FE SCP1 NATURAL T5.0 ISKRA-PJT Shelf,Wire_FL
136H	Shelf Assembly,Refrigerator	AHT73134101	ISKRA-PJT BEST FOLDING BACK
137A*	Tray,Drawer	MJS62092001	MOLD MIPS MIPS SUPER WHITE T2.5 F-room Tray, Drawer_C, Iskra-PJT
140A*	Tray Assembly,Vegetable	AJP73215101	Iskra-PJT Good Cover+Tray(Lower) -

ИЗОБРАЖЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА ПО ЧАСТЯМ И СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ

146A	Rack	5035JA1001A	MSWR SUPER WHITE T5.5 459 PE-COATING
151B*	Tray Assembly,Vegetable	AJP73234701	Iskra-PJT Better 2.0/1.9 Cover+Tray (Upper) -
151G	Roller Assembly	AHJ71691002	GR-00 Majesty & Empire2-PJT Diamater 25mm Screw 12mm
154A	Cover Assembly,TV	ACQ83853601	Iskra-PJT Best/Better, MCrisper (Upper) -
154B	Cover,Tray	3550JA2202A	MOLD GPPS GPPS TRANSPARENT T3.0 GR-459 M/CRISPER
154D	Roller Assembly	AHJ71691001	ACE-PJT ALL
158B	Case,Lamp	MBN36897601	MOLD MIPS MIPS SUPER WHITE T2.0 Upper ISKRA-PJT GOOD
166A	Tray Assembly,Magic Room	AJP73214701	ISKRA-PJT BEST
166B	Roller Assembly	AHJ71691005	ACE-PJT ALL
167A	Case Assembly,Magic Room	ABQ73362101	ISKRA ISKRA-PJT BEST
167B	Damper Assembly,Motor	4901JB1006D	RAPTOR PJT RAPTOR PJT
201A*	Door Foam Assembly,Freezer	ADD73257107	ISKRA_PJT Best, Pattern Leaf Silver
203A	Gasket Assembly,Door	4987JT2001U	ISKRA-PJT Freezer
205F*	Handle Assembly,Refrigerator	AED73153102	ISKRA_PJT Better-Good, Skin Beige
206C	Harness Assembly	6877JB2129B	JOINT 000 MY-PJT BEST RM/H [DISP HEATER(X)]
206D*	Cap,Handle	5006JT3002J	MOLD ABS HG-173 ABS HG-173 SKIN BEIGE T1.0 C2Vic-PJT SKIN BEIGE
210A	Bracket,Door	4810JA3018B	SCP1 NATURAL T2.3 B-PJT(GR-313, 349,359,369,389,399,409)
212G	Name Plate	MFT61843101	PRINTING GR-00 DIAMETER(25) LGE
231A*	Door Foam Assembly,Refrigerator	ADD73356602	ISKRA-PJT 1.8M Good, Skin Beige
233A*	Gasket Assembly,Door	4987JT2001X	ISKRA-PJT 1.8M Ref
234C*	Decor Assembly,Door	3807JA2013C	GR-459(2M) AL.GRAY (LUXURY SILVER)
234D*	Decor,Cover	3806JA1106F	MOLD ABS HG-173 ABS HG-173 DIM GRAY T2.5 3806JA1106 GR-429
235A	Tray,Egg	3390JT2001A	GPPS TRANSPARENCE T2.5 VICTOR-PJT
237A	Guide,Pitcher	4974JA2088C	MOLD PP R-701 PP ICE BLUE T2.5 GAUDI/LNF-PJT
241A	Basket,Door	MAN62168301	PRINTING GPPS CRYSTAL T2.5 ISKRA-PJT Center
241B	Basket,Door	MAN37623403	PRINTING GPPS CRYSTAL T2.5 ISKRA-PJT (R/C HALF)
241D	Basket,Door	MAN62168201	PRINTING GPPS CRYSTAL T2.5 ISKRA Lower
249A	Bucket Assembly,Dairy	AKC73089301	ISKRA-PJT Best, Better, CRYSTAL

ИЗОБРАЖЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА ПО ЧАСТЯМ И СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ

312A*	Damper Assembly,Seat	5041JA3001B	VICTOR DC125
314A*	Stopper,Compressor	4620JA3009A	PRESS STC T0.7 FE(SCT-5) ALL T0.7 18*20 HV500(+/-50) PRESS STC T0.7 E3-PJT (COMP)
315B	Roller	MHA61933401	MOLD PE PE NATURAL OD50*H24 i-PJT
315C	Pin,Common	4J04238A	4J04238A PARALLEL 4.8mM 52.5mM FZMY2 MSWR10
316B	Damper,Noise	5072JA3003B	MOLD RUBBER RUBBER(IIR) BLACK T3.0 W50*L90 Victor
317A	Drier Assembly	5851JA2007L	XH-9 8*12 10G DANMAL GR-00 -
318A*	Holder,Drier	4930JQ3020A	PRESS SBHG T0.5 SBHG-1 NATURAL T0.5 COMBI
319A*	Tray,Drip	3390JA0018A	MOLD PP PP NATURAL NO MY-PJT
319C*	Guide,Fan	4974JA1036A	MOLD PP PP NATURAL NO B-PJT
323B	Condenser Assembly,Wire	ACG56006603	FE(SWST) NATURAL T0.7 OD4.76 P20 L7780 COMBI (To improve the ENERGY consumption)
327A	Damper,Pipe	5040JQ3006A	MOLD EPDM NR BLACK. H29 OD31 HS55(+/-5) 36G RUBBER,Q
328A*	Damper,Motor Support	5040JJ2001A	MOLD EPDM EPDM BLACK NO KS,BS-PJT DC MOTOR
329A	Fan Assembly	5901JA1007A	URANUS PJT -
329C	Fan Assembly	ADP36665701	HF-380 3BLADE Legend,Empire-PJT
330B*	Shroud Assembly,Freezer	AHV36784602	Better/Good Iskra-PJT
332A	Grille Assembly,Fan	AEB36697701	All models ISKRA-PJT
404A*	Motor,AC	4680JB1034Q	4680JB1034F 240V 40mA 9W 50HZ 2P N/A 2050 - OH SEONG CO.,LTD.
405A*	Bracket,Motor	4810JQ3021A	PRESS SPCC T1.2 SCP1 NATURAL T1.2 COMBI
405C*	Damper,Motor Support	J756-00008A	MOLD EPDM EPDM NATURAL NO DIOS
405D	Damper,Motor Support	5040JA2004B	MOLD EPDM EPDM WHITE T1.0 R-B51-68.R-S73
406B*	Switch,Push Button	6600JR3003K	GA-B/F399B/PVSE AC 250VAC 0.75A 1PCS 2C1P HORIZONTAL SKIN BEIGE AND ANTI-EXPLOSION YUEPING CHANGDECHENG ELECTRIC APPLIANCES CO.,LTD
407B	Capacitor,Electric Appliance Film,Radial	EAE32501002	BAP-40H040H2 4uF -5TO+10% 400V MPP -25TO+80C NON-IND 34X17X29MM 12MM BK KUK KWANG ELECTRIC (SUZHOU) CO.,LTD.
409B	Lamp,Incandescent	6912JB2007A	30W 240VAC 0.12A 200LM -OLUX WHITE -
410G*	Capacitor,Electric Appliance Film,Radial	EAE32501002	BAP-40H040H2 4uF -5TO+10% 400V MPP -25TO+80C NON-IND 34X17X29MM 12MM BK KUK KWANG ELECTRIC (SUZHOU) CO.,LTD.
410L	Transformer,Reactor	5874JB2001F	5874JB2001F SILICON STEEL(E148MM) 220 220 4UH 7A 7A To meet Harmonics Test
411A*	Power Cord Assembly	6411JB1038K	ISKRA-PJT C4 AMP HOUSING FUSE 9A C-4 AMP 1743419-1 2.5M 230MM 250V 6A/16A H05VV-F 3X0.75MM2 GRAY VDE CB SEMKO N S.L ELECTRONIC
411B*	Holder,Cord	4930JA1053E	MOLD MIPS MIPS AL GRAY T1.5 459 (R/U)
411C*	Holder,Cord	4930JA1053F	MOLD MIPS MIPS AL GRAY T1.5 459 (L/U)

420A*	Motor,DC	EAU61523401	RDD056X04.* 13V 135mA OA 1.5KRPM ORPM OSEC OGF.CM OOHM LG ELECTRONICS INC.
501A*	PCB Assembly,Main	EBR71210101	ISKRA-PJT E-Linear LED
501F*	Cover,PCB	3550JA1393X	PRESS PCM T0.5 GI NATURAL T0.5 ISKRA A++
501K*	Case,PCB	MBN62084101	MOLD HIPS H460AF HIPS NATURAL T2.5 STAND KIMCHI / EURO-TOP
503A*	Cover Assembly,Display	ACQ83852302	ISKRA-PJT Better, Tact, Skin Beige
503B	PCB Assembly,Display	EBR36495801	ISKRA-PJT INNER DISPLAY
503E	Frame,Display	MDQ36897801	MOLD ABS ABS SUPER WHITE NO ISKRA-PJT GOOD
503F	Decor,Control	MCR37730805	PRINTING PC SUPER WHITE T0.2 MDQ368978 ISKRA-PJT
604E	Deodorizer	4756JA3001B	COMPLEX MN+CU NATURAL T5.0 W45*H45 V21000
604F	Cover,Deodorizer	MCK37626204	PRINTING ABS HG-173 SD SILVER T2.0 W100*L30 MCK368807 ISKRA-PJT
610E	Cover,Sensor	3550JA2035D	MOLD ABS ABS SUPER WHITE NO DIOS
720A	Sensor,Temperature	6500JB1008E	6500JB1008E, Iskra-PJT 5V PBN-43 BK 2P JAMESTECH JAMESTECH CO.,LTD
722A	Skirt,Lower	MHQ61921205	MOLD PVC SB SILKY GRAY 330 19 B/PLATE ISKRA-PJT Best

ПРИМЕЧАНИЕ

* данные LOC номера могут отличаться в зависимости от модели REF.

** парт номера могут изменяться в связи с модернизацией или заменой деталей.

Приложение к инструкции по сервисному обслуживанию холодильников.

1. Перед визитом, мастеру созвониться с клиентом для уточнения причин обращения
2. Согласовать принятую заявку со старшим мастером, для более точного определения неисправности, взятия необходимого оборудования и запасных частей.
3. Приехав к клиенту, осмотреть холодильник на наличие механических повреждений. При наличии таковых зафиксировать их на фотоаппарат, либо любых других источников цифровой техники.
4. Температура внутри помещения должна быть не ниже 16 градусов. При неисправности, связанной с не охлаждением продуктов в холодильной или морозильной камерах обязательно смотреть на то, как прогревается фильтр-осушитель (он должен быть теплым). Если же фильтр холодный, то это может свидетельствовать о засорении системы, либо об утечке хладагента. Проверить все видимые части трубок, соединения трубок (пайки) с помощью течеискателя предназначенного для хладагента R143a, либо для R600a. При этом, на время диагностики, изолировать поток воздуха направляемого от вентилятора обдува конденсатора и компрессора. При обнаружении утечки устранить её.

Для устранения утечки необходимо:

- Обрезать труборезом заправочную трубку
- Произвести процесс вакуумирования в течении 10-15 мин.
- При помощи газовой горелки перепаять участок утечки, либо, обрезав этот участок труборезом, развальцевать трубку и припаять ее на место ранее обрезанного.
- Поменять фильтр на фильтр марки LG для хладагента марки R134a или R600a (в зависимости от того на каком хладагенте работает компрессор) .
- Снова произвести процесс вакуумирования в течении 10-15 мин.
- Заправить агрегат на необходимое количество хладагента, указанное в граммах на табличке внутри изделия.
- Помнить, что давление, создаваемое при нормальной работе холодильника, должно быть:
- Для холодильников с холодильным агрегатом, работающим на хладагенте марки R134a – «0+0.5Br»
- Для холодильников с холодильным агрегатом, работающим на хладагенте марки R600a – «-0.5Br»

Если при помощи капиллярных ножниц обрезать капиллярную трубку чуть ниже фильтра-осушителя, то при засорении участка капиллярной трубки со стороны капилляра будет плохая проходимость хладагента.

Причиной возникновения засорения капиллярной трубки может свидетельствовать масло попавшее в систему из компрессора вместе со стружками от трущихся частей. Для устранения неисправности необходимо:

Устранение засора капиллярной трубки. Существует 3 способа устранения засора:

1. для начала необходимо попробовать самый простой и менее затратный способ - продавливания азотом.. Обрезаем всасывающую трубку возле компрессора и капиллярную трубку возле фильтра. На баллон с азотом накручиваем редуктор, к редуктору подсоединяем армированный шланг (шланг должен выдерживать не менее 20атм), это может быть шланг для манометрической рейки. Подсоединяем шланг от баллона к манометрической рейке, а шланг с манометрической рейки (сторона высоко давления) к всасывающей(обратную) трубке холодильника. Открываем баллон с азотом. Не рекомендуется давать давление более 13 атмосфер для холодильников с листовым испарителем, и более 20 атмосфер для трубчатых. Закрываем баллон, перекрываем вентиль на рейке. Засор может пробиться не сразу, рекомендую подождать как минимум 10-15 минут, если давление падает то возможно что засор начал устраняться. Если давление осталось неизменным, то переходим ко второму способу.
2. продавливание гидропрессом. Берем гидропресс для продавливания капиллярной трубки (его можно приобрести в авто магазинах, они применяются для выпресовки различных деталей). Заливаем в гидропресс масло, аналогичное используемому в данном холодильнике. Подсоединяем гидропресс к капиллярной трубке и накачиваем по максимуму масло гидропрессом в капиллярную трубку. Засор устраняется не сразу, необходимо время чтобы масло прошло по капилляру.
3. продавливание при помощи дихлорметила. На срезанную возле фильтра капиллярную трубку напаваем трубку 1/4 с клапаном Шредера. Из клапана выкручиваем золотник, и заливаем из шприца дихлорметил объемом 5-10 мл. затем на клапан накручиваем шланг, и через манометрическую рейку подаем жидкий хладагент R22, если нет то R134. Газа нужно не много, он необходим лишь для того чтоб дихлорметил прошел в капиллярную трубку. Для обеспечения высокого давления добавляем азот и ждем. Дихлорметил растворяет сгустки постепенно и проход сначала будет минимальным. Операцию необходимо повторить 2-3 раза. для большего эффекта рекомендую затыкать пальцем всасывающую трубу для повышения давления в системе, при резком открывании из нее вылетает больше масла. Затем нужно проделать точно такую же операцию со стороны всаса, т.е. в обратную сторону. Когда масло перестанет выходить из системы ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо тщательно продуть через всасывающую трубку азотом для удаления остатков дихлорметила. Дихлорметил растворяет лак обмоток электродвигателя, что приведет к выходу из строя компрессора. Чтобы убедиться что засор устранен полностью необходимо подать через всасывающую трубку жидкий хладагент и при этом капиллярная трубка должна обмерзнуть и из нее не должно выходить масло. Это можно проверить подставив под струю хладагента, например, пассатижи. Будьте предельно внимательны когда устраняете засор. Масло внезапно может выстрелить и запачкать все вокруг. рекомендую накрыть тряпкой.
4. БЕНЗАЛЬХЛОРИД [(дихлорметил)бензол; цихлортолуол; хлористый бензилиден] $C_6H_5CHCl_2$, мол. м. 161,03; бесцв. маслообразная жидкость с резким запахом; т. пл. -16,4°C, т. кип. 205,2°C; плот. 1,257 г/см³ (13°C), nD20 1,5502; давление пара (кПа): 0,13 (35,4°C), 5,33 (112,1°C), 53,32 (178°C); 6,85 (20,2°C); 6,84*10-30 Кп*м. Бензальхлорид хорошо раств. в этаноле, эфире, бензоле; не раств. в воде.
5. При выполнении работ, связанной со вскрытием системы необходимо, чтобы помещение, где производится работа должно быть хорошо проветриваемое и должны быть соблюдены все необходимые меры безопасности по проведению работ с газовой горелкой.



