
HTM6122CRT-1B简易资料

格式规格：6121/6122


CS-1 连接状态	第14脚CCS接以下各脚实现不同用户码												
	悬空	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	VDD
CS-1悬空	6380	AF50	AC53	BF40	C738	FB04	E718	000A	EF10	FF00	FE00	FC01	0401
CS-1接地	7B80	FE01	FE03	7A85	E31C	BD02	916E	F708	FF04	E708	4040	5780	0202

技术咨询：13480131971

业务咨询：0755-83568817



芯片PAD图：



脚位说明：

脚位序号	脚位名称	功能说明
1	GND	电源地
2	CS-1	用户码选择端
3	T0	数据码扫描端
4	T1	数据码扫描端
5	T2	数据码扫描端
6	T3	数据码扫描端
7	T4	数据码扫描端
8	T5	数据码扫描端
9	T6	数据码扫描端
10	T7	数据码扫描端
11	T8	数据码扫描端
12	T9	数据码扫描端
13	T10	数据码扫描端
14	CCS	用户码选择端
15	REM	红外载波发射端
16	VDD	电源正极

本规格书包含产品最新的应用信息，我司保留此规格书的修改权利而不另行通知，使用此产品的客户应确认手中的资料是否为最新的应用资料。此规格书仅供客户参考使用，我司无责任承担由于使用此规格书参考应用而造成的任何损失。