

СХЕМА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ПРИЕМНИКА ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ модели HORIZONT DR800T





КНОПКИ ПУЛЬТА RC7-7T И ИХ ФУНКЦИИ

ПОЗ. ОБОЗН.	НАЗНАЧЕНИЯ И ФУНКЦИИ	УСЛОВН. ОБОЗН.
SB1	Цифра «0»	0
SB2	Цифра «8»	8
SB3	Увеличение громкости	« + »
SB4	Переключение номеров программ в сторону увеличения	« P+ »
SB5	Не используется	EXIT
SB6	Цифра «1»	1
SB7	Цифра «9»	9
SB8	Уменьшение громкости	« – »
SB9	Переключение номеров программ в сторону уменьшения	« P– »
SB10	Не используется	TV FORMAT
SB11	Цифра «2»	2
SB12	Включение/выключение информационной строки программы	«-/- - -» INFO
SB13	Включение меню "Электронный телегид программ"	«P+ P» GUDE
SB14	Не используется	TEXT
SB15	Выбор действия в режиме «Меню»	«желтая»
SB16	Цифра «3»	3
SB17	Переключение регулируемых параметров, перемещение курсора влево	« ◀ »
SB18	Не используется	ALL CHANNELS
SB19	В режиме «Меню» подтверждение выбранной функции	« SL »
SB20	Цифра «4»	« 4 »
SB21	Переключение дежурного режима в рабочий и обратно	« ⏻ »
SB22	Переключение регулируемых параметров, перемещение курсора вправо	« ▶ »
SB23	Включение/выключение субтитров	SUBTITLE
SB24	Выбор действия в режиме «Меню»	«Синяя»
SB25	Не используется	PAUSE
SB26	Цифра «5»	5
SB27	Выключение/включение звука	« 🔇 »
SB28	Не используется	LANGUAGE
SB29	Не используется	–
SB30	Цифра «6»	6
SB31	Перемещение курсора вверх	« ▲ »
SB32	Переключение аналоговое/цифровое ТВ	TV/DTV
SB33	Перемещение курсора вниз	« ▼ »
SB34	Выбор действия в режиме «Меню»	«зеленая»
SB35	Цифра «7»	7
SB36	Не используется	TIMER
SB37	Не используется	TV/RADIO
SB38	Выбор действия в режиме «Меню»	«красная»
SB39	Вызов главного меню. В режиме «Меню» – выключение меню	MENU

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО СХЕМЕ И ТИП

Резисторы

RC2012 – R33, R53, R58, R70, R83, R87, R110, R4, R6, R10, R18, R59, R60, R61, R28, R31, R62, R66, R35, R67, R68, R69, R72, R73, R76, R77, R78, R81, R82, R88, R89, R90, R91, R93, R94, R95, R96, R98, R101, R102, R103, R2, R5, R22, R26, R39, R40, R47, R50, R56, R57, R71, R74, R75, R85, R86, R27, R29, R16, R100, R107, R13, R38, R17, R92, R97, R99, R104, R105, R106, R108, R109, R7, R21, R34, R37, R63, R19, R11, R14, R20, R45, R46, R111, R25, R112, R12, R30, R41, R42, R43, R44, R51, R52, R54, R24, R79, R80, R32, R36, R64, R65, R84, R1, R8, R15, R23, R55, R3

RP164 – R48, R49

Конденсаторы

B37940 – C14, C21, C3, C38

B37941 – C1, C24, C23, C25, C26, C52, C99, C104, C4, C5, C8, C9, C11, C13, C16, C17, C19, C20, C22, C27, C28, C32, C33, C35, C36, C37, C40, C41, C42, C45, C46, C47, C50, C51, C53, C54, C55, C56, C57, C58, C59, C60, C61, C63, C65, C66, C67, C68, C69, C72, C76, C77, C81, C82, C83, C84, C85, C86, C87, C91, C92, C95, C96, C97, C98, C100, C102, C103, C106, C107, C108, C109, C110, C111, C113, C114, C116, C118, C124, C125, C127, C128

ECR – C39, C49, C2, C6, C12, C18, C31, C43, C44, C62, C71, C73, C78, C88, C89, C90, C117, C120, C121, C122, C123, C126, C129, C130, C94, C105, C112, C74, C75, C80, C93, C115

MV-WX – C10, C30, C29, C7

Изделия соединительные

Вилка В 4В-XH-A – X3, X5

Вилка FTS-114-01-L-DV – X4

Вилка RAPC722 – X1

Вилка ZF1-20-03-T-WT – X6

Розетка CS-104 – XS1, XS2

Розетка СНП4-2РП2 – X2

Катушки индуктивности

Дроссель DR0608 – L4, L13, L5, L3

Дроссель LQH32CN4R7M23 – L1, L2, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Цифры в верхнем левом углу модулей соответствуют позиционным обозначениям составных частей приемника.

2. Напряжения на активных элементах приемника измерены цифровым вольтметром и приведены на схеме. Допустимые отклонения ±10%.

3. В обозначении вставки плавкой (FU800) приведен тип вольтамперной характеристики величина номинального тока — 1 А.

4. Обозначения контактов в отдельных соединителях размещены без соблюдения их последовательности.

5. ⚠ – критический компонент, который может быть заменен только компонентом, имеющим сертификат соответствия.

6. В приемнике могут иметь место незначительные схемные и конструктивные изменения, не влияющие на качественную работу приемника. Предприятие – изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в схему. Принципиальные изменения отражаются во вкладыше прилагаемом к руководству по эксплуатации.