CHUNGHOP

SRM-330E

智能學習型遙控器使用説明
RECORDABLE REMOTES Operating Instructions

面板说明:



注:面板上的命名按键是为了您方便使用本遥控器而设，您也可根据自己的使用用途以及个人习惯来重新命名或者随意学习。

学习步骤

SRM-330E学习型遥控器具有四个页面设计，当您设定某一页面时，遥控器上32个按键都具有学习功能。

1、按下SRM-330E面板上某一页面设定键约3秒，此时页面灯亮起，表示遥控器进入学习状态。



2、将被学习遥控器的发射管垂直对准SRM-330E的信号窗，再按下被学习遥控器上某一功能键使其发码，此时页面灯熄灭，表示此功能键的发码指令已被SRM-300E识别。



若页面灯未熄灭，则应继续按下该功能键，直至页面灯熄灭。

3、页面灯熄灭后，按下SRM-330E面板上某一键，页面灯闪烁一次后熄灭，此时被学习遥控其功能键已被SRM-330E学习到该键上，学习完毕。



4、在使用SRM-330E遥控器时，应按下对应您要遥控的家电设备的页面设定键，方可遥控您的家电。



若工作指示灯重新亮起，此时您需要重复步骤2的操作直至工作指示灯熄灭。

每学习一个功能键请重复步骤1、2、3的操作。

检验遥控器能否工作

1、人工打开您要遥控的家电设备的电源开关，使家电设备处于工作状态。
2、用已学习成功的SRM-330E遥控器正对着家电设备，按下对应您要遥控的家电设备的页面设定键，再按下已学习成功的功能键来检查是否可以控制您的家电设备。例如，按下"电源"键，看能否将已开启的家电设备关闭。
3、检查核实其它功能键能否正常工作。