


# 10 Instructions d'installation et d'utilisation

## 10-1 Face avant



### 1. SOURCE

Ce bouton permet de basculer entre les différentes sources d'entrée disponibles : TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-véo, Composante, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3 et TV numérique. Dans le menu à l'écran, utilisez ce bouton de la même façon que la touche **ENTRÉE/OK** de la télécommande.

### 2. MENU

Appuyez sur ce bouton pour afficher le menu des fonctions du téléviseur à l'écran. En mode TVN, le menu TVN apparaît.

### 3. + ▴ -

Appuyez sur ces boutons pour augmenter ou réduire le volume.

Dans le menu à l'écran, utilisez les boutons + ▴ - de la même façon que les touches ◀ et ▶ de la télécommande.

### 4. <C/P> (CHAÎNE/PROGRAMME)

Appuyez sur ce bouton pour changer de chaîne. Dans le menu à l'écran, utilisez les touches <C/P> de la même façon que les touches ▼ et ▲ de la télécommande. (Vous pouvez allumer le téléviseur sans utiliser la télécommande en appuyant sur les boutons de sélection de chaîne.)

### 5. (Marche/Arrêt)

Appuyez sur ce bouton pour allumer et éteindre le téléviseur.

#### Voyant d'alimentation


Ce voyant clignote et s'éteint lorsque l'appareil est allumé ; il reste allumé en mode veille.

### 6. Capteur de la télécommande

Dirigez la télécommande vers ce point sur le téléviseur.

### 7. Haut-parleurs

## 10-2 Affichage du panneau de connexion



- Lorsque vous connectez un périphérique externe au téléviseur, assurez-vous que ce dernier est hors tension.
- Lorsque vous connectez un périphérique externe, veillez à la correspondance des couleurs entre le câble et la borne de connexion.

## 1. Connexion à un boîtier décodeur, à un magnétoscope ou à un lecteur DVD

Connecteur	Input (Entrée)			Output (Sortie)
	Vidéo	AUDIO (G/D)	RVB	Vidéo + Audio (G/D)
EXT 1	✓	✓	✓	Seules les sorties TV et TVN sont disponibles.
EXT 2	✓	✓		Vous pouvez choisir la sortie.

- Entrées et sorties pour périphériques externes tels que magnétoscope, lecteur DVD, périphérique de jeux vidéo ou lecteurs de disques vidéo.

## 2. Branchement AUDIO

- Connectez une extrémité des câbles audio RCA aux connecteurs "R - AUDIO - L" (droite-AUDIO-gauche) à l'arrière du téléviseur et l'autre aux connecteurs d'entrée audio correspondants sur l'amplificateur ou le lecteur DVD Home Cinéma.

**3. Branchement d'une interface HDMI/DVI**

- Prend en charge les connexions entre des appareils AV dotés d'une connexion HDMI (boîtiers décodeurs, lecteurs DVD, récepteurs AV et téléviseurs numériques).
- Aucune connexion audio supplémentaire n'est requise pour une connexion de HDMI à HDMI.

- ▶ Qu'est-ce que la technologie HDMI ?

- HDMI (pour "High Definition Multimedia Interface") est une interface permettant la transmission de données vidéo numériques haute définition et de plusieurs canaux de données audio numériques (5.1).
- La borne HDMI/DVI permet une connexion DVI à un appareil supplémentaire au moyen du câble approprié (non fourni). La différence entre la HDMI et la DVI réside dans le fait que les appareils HDMI sont plus petits et disposent de la fonctionnalité de codage HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) ; de plus, ils prennent en charge l'audio numérique multicanal.

- ▶ Vous devez utiliser le câble DVI-HDMI ou l'adaptateur DVI-HDMI pour la connexion et la borne "R--AUDIO--L" (droite-AUDIO-gauche) côté DVI pour la sortie son.

- Si vous connectez ce produit via HDMI ou DVI à un boîtier décodeur, un lecteur DVD ou une console de jeux, assurez-vous que ces derniers ont bien été configurés sur un mode de sortie vidéo compatible, tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous.

Le non-respect de ces consignes peut entraîner la distorsion, l'interruption voire la disparition de l'image.

- ▶ Modes pris en charge pour la technologie DVI ou HTMI

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
50 Hz	X	O	X	O	O	O
60 Hz	X	O	X	X	O	O
Composante	O	O	O	O	O	O

- N'essayez pas de brancher le connecteur HDMI/DVI à la carte graphique d'un ordinateur personnel ou d'un ordinateur portable. (L'écran n'afficherait rien.)

**4. Connexion à un réseau câblé ou via une antenne**

Pour une qualité d'image optimale, le téléviseur doit recevoir un signal de l'une des sources suivantes :

- une antenne extérieure, un réseau câblé ou un réseau satellite.

**5. Connexion de la carte CI (Common Interface)**

- Si la carte CI n'est pas insérée, dans le cas de certaines chaînes, le message "Scrambled Signal" (Signal brouillé) s'affiche à l'écran.
- Les informations de mise en correspondance (numéro de téléphone, ID de carte, ID d'hôte et autres informations) doivent s'afficher dans un délai de 2 à 3 minutes. Si un message d'erreur s'affiche, contactez votre opérateur.
- Lorsque la configuration des informations relatives aux chaînes est terminée, le message "Updating Completed" (Mise à jour terminée) s'affiche, indiquant que la liste des chaînes est mise à jour.
- La carte CI vous est fournie par votre câblo-opérateur.

**7. Branchement d'appareils A/V externes**

- Connectez le câble RCA ou S-VIDÉO à un appareil A/V externe tel qu'un magnétoscope, un lecteur DVD ou un caméscope.
- Branchez une extrémité des câbles audio RCA aux connecteurs "R--AUDIO--L" (droite-AUDIO-gauche) à l'arrière du téléviseur et l'autre aux connecteurs de sortie audio correspondants sur l'appareil audiovisuel.
- Un casque peut être connecté à la sortie casque (6) à l'arrière du téléviseur. Lorsque le casque est connecté, le son des haut-parleurs intégrés est désactivé.

**8. Connexion à un ordinateur**

- Branchez le câble D-Sub (en option) au connecteur d'entrée "PC (PC IN)" à l'arrière de l'appareil ; branchez l'autre extrémité du câble à la carte vidéo de l'ordinateur.
- Connectez le câble audio stéréo (en option) d'une part au connecteur d'entrée "AUDIO (PC IN)" à l'arrière du téléviseur, d'autre part aux connecteurs de sortie audio de la carte son de l'ordinateur.

**9. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) (Sortie audio numérique [optique])**

- Connectez à un composant audio numérique.

**10. SERVICE (Maintenance)**

- Connexion destinée aux techniciens pour la maintenance et les réparations.


**11. Connexion à des appareils à composantes (TVN/DVD)**

- Connectez les câbles vidéo composante (en option) d'une part aux connecteurs composante (Pr, Pb et Y) à l'arrière de l'appareil et d'autre part aux connecteurs de sortie vidéo en composantes sur le boîtier TVN ou le lecteur DVD.
- Si vous souhaitez brancher à la fois le boîtier décodeur et un boîtier TVN (ou un lecteur DVD), vous devez brancher le boîtier décodeur sur le boîtier TVN (ou le lecteur DVD) et connecter le boîtier TVN (ou le lecteur DVD) aux connecteurs composante (Pr, Pb et Y) du téléviseur.
- Les connecteurs Pr, Pb et Y sur les appareils à composantes (TVN ou DVD) sont parfois appelés Y, B-Y et R-Y ou Y, Cb et Cr.
- Connectez les câbles audio RCA (en option) d'une part aux connecteurs "R - AUDIO - L" (gauche-AUDIO-droite) à l'arrière du téléviseur et d'autre part aux connecteurs de sortie audio correspondants sur le boîtier TVN ou le lecteur DVD.
- Ce téléviseur LCD présente une résolution d'image optimale en mode 720p.
- Sa résolution d'image maximale est le mode 1080i.

**12. Verrou Kensington**

- Le verrou Kensington (en option) est un dispositif utilisé pour verrouiller le système physiquement lorsqu'il est utilisé dans un lieu public.
- Si vous souhaitez utiliser un dispositif de verrouillage, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le téléviseur.
- L'emplacement du verrou Kensington peut varier en fonction des modèles.

## 10-3 Télécommande




- Sélection de l'appareil cible à commander au moyen de la télécommande Samsung : TV, DVD, STB (boîtier décodeur), CABLE (récepteur câble) ou VCR (magnétoscope).
- Touche de mise en veille du téléviseur
- Touches numériques pour l'accès direct aux chaînes
- Sélection d'une chaîne à un/deux chiffres
- Affichage de l'écran "Channel Manager" (Gestionnaire de chaînes)
- Sélection directe du mode TV
- Fonctions magnétoscope/DVD :  
Rewind (retour rapide), Stop, Play/Pause (lecture/pause), Fast Forward (avance rapide)
- Augmentation du volume  
Diminution du volume
- Désactivation temporaire du son
- Affichage du menu et confirmation des modifications
- Pour revenir au menu précédent.
- Affichage du Guide électronique des programmes
- Sélection de la taille de l'image
- Sélection d'effets audio
- Réglage de 5 appareils distincts : TV, DVD, boîtier décodeur, récepteur câble ou magnétoscope
- Une pression sur cette touche fait s'allumer diverses touches de la télécommande pendant quelques secondes — telles que les touches de sélection de l'appareil à commander, ou encore les touches de volume, de sélection de chaînes et de sourdine. (Elles s'éteignent ensuite pour économiser les piles.) Cette fonction pratique permet d'utiliser plus facilement la télécommande dans l'obscurité.
- Sélection des sources disponibles
- Chaîne précédente
- Affichage du menu TVN
- Enregistre le programme en cours de diffusion
- P : Chaîne suivante  
P : Chaîne précédente
- Sortie du menu à l'écran
- Commande du curseur dans le menu
- Affichage des informations sur le programme en cours
- Lance les fonctions d'affichage Anynet et configure les périphériques Anynet. Reportez-vous au manuel d'utilisation Anynet.
- Sélection de la taille de l'image
- Activation et désactivation de l'incrustation d'image (PIP)
- Affichage des sous-titres en diffusion numérique
- Sélection d'effets d'image
- Sélection SRS TSXT
- Si votre télécommande ne fonctionne pas, changez les piles et appuyez sur cette touche pendant 2 à 3 secondes avant de l'utiliser.

**Fonctions télétexte**

- Sortie de l'affichage du télétexte
- Index télétexte
- Affichage en alternance du mode télétexte, double ou combiné
- Sélection de la taille du télétexte
- Sélection du mode télétexte (LISTE/FLOF)
- Page secondaire du télétexte
- P : page suivante du télétexte  
P : page précédente du télétexte
- Annulation du télétexte
- Affichage du télétexte
- Sélection d'une rubrique Fastext
- Pause télétexte
- Mémorisation télétexte


- La télécommande peut ne pas fonctionner correctement en présence d'une forte luminosité ambiante.
- Cette télécommande a été spécialement conçue pour les personnes présentant des déficiences visuelles : les touches de marche/arrêt, de sélection des chaînes et de volume sont dotées de points en Braille.

## 10-4 Installation du socle



1. Placez le téléviseur écran vers le bas sur une table recouverte d'un tissu épais ou d'un coussin.
2. Placez le socle dans l'orifice situé sous le téléviseur.
3. Insérez la vis dans le trou indiqué et serrez-la correctement.
  - Le socle est prévu pour les modèles dont la taille de l'écran est supérieure ou égale à 40" (101 cm).

## 10-5 Installation du kit de montage mural



Le kit de montage mural (vendu séparément) vous permet de fixer le téléviseur au mur.

Pour plus d'informations sur l'installation du kit de montage mural, reportez-vous aux instructions fournies avec le kit. Adressez-vous à un technicien pour installer le support mural.

Si vous choisissez d'installer le téléviseur vous-même, Samsung Electronics décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures que cette installation pourrait occasionner.

- Retirez le socle et placez un cache sur l'orifice inférieur. Fixez ensuite le téléviseur à l'aide de deux vis.